

---

The logo for iGET, featuring a blue lowercase 'i' followed by 'GET' in a bold, black, italicized sans-serif font.

# **iGET**

**Uživatelská příručka  
pro  
aplikaci iGET GO,  
hodinky iGET FIT a  
ACTIVE**

verze 3.4

# Obsah

<b>OBSAH</b> .....	<b>- 1 -</b>
<b>PŘEDMLUVA</b> .....	<b>- 4 -</b>
<b>1. ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVENÍ</b> .....	<b>- 5 -</b>
1.1. APLIKACE IGET GO .....	- 5 -
1.2. CHYTRÉ NÁRAMKY IGET FIT .....	- 5 -
1.2.1. <i>iGET FIT F2 Black</i> .....	- 5 -
<i>Schématický popis a nabíjení</i> .....	- 6 -
1.2.2. <i>iGET FIT F3</i> .....	- 8 -
<i>Schématický popis a nabíjení</i> .....	- 8 -
1.2.3. <i>iGET FIT F4 Silver</i> .....	- 11 -
<i>Schématický popis a nabíjení</i> .....	- 12 -
1.2.4. <i>iGET FIT F4 Black</i> .....	- 14 -
<i>Schématický popis a nabíjení</i> .....	- 14 -
1.2.5. <i>iGET FIT F6</i> .....	- 16 -
<i>Schématický popis a nabíjení</i> .....	- 17 -
1.2.6. <i>IGET FIT F30</i> .....	- 20 -
<i>Schématický popis a nabíjení</i> .....	- 21 -
1.2.7. <i>iGET FIT F60</i> .....	- 24 -
<i>Schématický popis a nabíjení</i> .....	- 24 -
CHYTRÉ HODINKY IGET ACTIVE.....	- 28 -
1.2.8. <i>iGET ACTIVE A2 Green</i> .....	- 28 -
<i>Schématický popis a nabíjení</i> .....	- 29 -
1.2.9. <i>iGET ACTIVE A4 Black</i> .....	- 31 -
<i>Schématický popis a nabíjení</i> .....	- 32 -
1.2.10. <i>iGET ACTIVE A6 Black</i> .....	- 35 -
<i>Schématický popis a nabíjení</i> .....	- 35 -
1.2.11. <i>iGET ACTIVE A8</i> .....	- 40 -
<i>Podrobný popis s obrázky najdete v bodě 2.4.15 Připojit zařízení.</i> .....	- 40 -
<i>Schématický popis a nabíjení</i> .....	- 40 -
1.3. ZÍSKÁNÍ APLIKACE IGET GO.....	- 45 -
1.4. REGISTRACE VYTVOŘENÍ ÚČTU IGET GO .....	- 45 -
1.5. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ .....	- 46 -
<b>2. FUNKCE IGET GO</b> .....	<b>- 46 -</b>

2.1.	DNES .....	- 46 -
2.1.1.	Kroky .....	- 47 -
2.1.2.	Vzdálenost.....	- 47 -
2.1.3.	Čas aktivity (v závislosti na modelu) .....	- 47 -
2.1.4.	Kalorie .....	- 48 -
2.1.5.	Spánek (v závislosti na modelu).....	- 48 -
2.1.6.	Srdeční tep .....	- 48 -
2.1.7.	Krevní kyslík .....	- 49 -
2.1.8.	Krevní tlak .....	- 49 -
2.1.9.	Kalendář.....	- 50 -
2.2.	AKTIVITA.....	- 50 -
2.2.1.	Filtrování aktivit.....	- 50 -
	Prohlédnutí jednotlivých aktivit.....	- 51 -
2.3.	BUDÍK .....	- 51 -
2.3.1.	Přidat nový budík .....	- 51 -
2.4.	NASTAVENÍ.....	- 52 -
2.4.1.	Stavový panel.....	- 52 -
2.4.2.	Můj profil .....	- 52 -
2.4.3.	Cíle .....	- 53 -
2.4.4.	Notifikace/Oznámení .....	- 53 -
2.4.5.	Najít zařízení .....	- 53 -
2.4.6.	Pokročilá nastavení (pouze u některých modelů).....	- 54 -
2.4.7.	Hudba (v závislosti na modelu) .....	- 55 -
2.4.8.	Synchronizace dat na cloud.....	- 56 -
2.4.9.	Zvuk (pouze u některých modelů) .....	- 56 -
2.4.10.	Google fit .....	- 56 -
2.4.11.	Apple Health.....	- 56 -
2.4.12.	Počasí .....	- 57 -
2.4.13.	Ciferník hodinek (v závislosti na modelu) .....	- 57 -
2.4.14.	Motiv.....	- 57 -
2.4.15.	Připojit zařízení.....	- 57 -
2.4.16.	Odpojit zařízení (v závislosti na modelu) .....	- 60 -
2.4.17.	O aplikaci.....	- 60 -
2.4.18.	Aktualizace firmwaru (v závislosti na modelu).....	- 61 -
2.4.19.	Resetovat zařízení .....	- 61 -
2.4.20.	Odhlásit se.....	- 61 -
2.5.	TIPY A TRIKY .....	- 62 -

---

2.5.1.	<i>Nastavení aplikace iGET FIT, pokud ji Android odpojuje.....</i>	<i>- 62 -</i>
2.5.2.	<i>Další tipy .....</i>	<i>- 62 -</i>



---

## Předmluva

Jsme potěšeni, že jste se stal uživatelem chytrých hodinek iGET ACTIVE nebo náramku iGET FIT s aplikací iGET GO. Níže uvedený návod obsahuje nejdůležitější funkce a nastavení chytrých hodinek nebo náramku a měl by se vám stát průvodcem světa aplikace iGET GO. Pokud ale narazíte na nějakou nepřesnost nebo vám bude chybět vysvětlení nějaké aplikace nebo funkce, napište nám pomocí webového formuláře na webu [www.iget.eu](http://www.iget.eu).



# 1. Základní představení

## 1.1. Aplikace iGET GO

K chytrým hodinkám iGET ACTIVE a náramkům iGET FIT jsme pro vás připravili aplikaci iGET GO, která je kompletně v češtině, slovenštině a dalších jazycích. V následujících kapitolách si projdeme všechny funkce aplikace a její součinnost s jednotlivými modely hodinek a náramků iGET.

## 1.2. Chytré náramky iGET FIT

Chytré náramky iGET FIT vám budou sloužit jako užitečný zdroj informací ohledně vaší fyzické aktivity, ať už ušlé kroky, spálené kalorie, uražená vzdálenost nebo záznam sportovních aktivit. Samozřejmostí jsou nastavitelné notifikace, monitor spánku a mnoho dalšího. Všechny modely náramků plní normu krytí IP68 proti vodě a prachu. Každý náramek iGET FIT je spárováný s mobilním telefonem (Android/iOS) pomocí aplikace iGET GO, která je plně v češtině a zálohovaná na CLOUD. Tudíž i se změnou mobilního telefonu o svá data nepřijdete. Náramky řady FIT nemají GPS modul, proto naměřené údaje aktivit jsou orientační.

### 1.2.1. iGET FIT F2 Black




**Spárování náramku s telefonem** – spárování je nutné provádět POUZE přes aplikaci iGET GO následujícím způsobem:

- a) Zapnete náramek (dlouhým stiskem na spodní straně displeje).
- b) Na telefonu povolíte Bluetooth (někdy pomáhá zapnout zjišťování polohy pro lepší signál).
- c) Na telefonu zapnete aplikaci iGET GO (manuál k náramku obsahuje QR kódy ke stažení aplikace, jinak je aplikace dostupná také na Google Play, Apple Store).
- d) V aplikaci iGET GO jděte do sekce „Nastavení“ a následně zvolte „Připojit zařízení“.
- e) Podle obrázku zvolte váš model hodinek nebo náramku (kliknutím na obrázek).
- f) Pokračujte dle pokynů na obrazovce do chvíle, než se začne vyhledávat BT zařízení.
- g) Ze seznamu zvolte správný model, vyberte jej kliknutím a následně zvolte možnost „Další krok“.
- h) V závislosti na model se vám může ukázat požadavek na párování zařízení Bluetooth – potvrďte ho. Následně může přijít požadavek na povolení přístupu do Kontaktů telefonu – také potvrďte.
- i) Na telefonu se vám ukáže zelená fajfka jako potvrzení úspěšného spárování – potvrďte

zmáčknutím tlačítka „Další krok“.

### Schématický popis a nabíjení



Bod číslo **1** odkazuje na ovládací dotykové tlačítko, pomocí kterého děláte na náramku vše potřebné. Lehkým stiskem přepínáte položky v menu a dlouhým podržením vybíráte a potvrzujete.

Bod číslo **2** označuje displej, na kterém se vám budou zobrazovat veškeré údaje.

Bod číslo **3** ukazuje nabíjecí zlaté piny na zadní straně náramku, které se používají pro nabíjení. Stačí je vložit do přibalené kolébky, na které jsou také 3 zlaté trny, které se magneticky spojí s náramkem a vše tak pevně drží. Je důležité dbát na správné vložení do kolébky, jinak nabíjení nemusí fungovat nebo můžete například poškodit náramek.

Bod číslo **4** ukazuje senzor tepové frekvence, který je také umístěn na zadní straně náramku. Senzor bude v průběhu měření zeleně blikat.

**Ciferník** – podržením ovládacího tlačítka na dotykovém displeji na několik vteřin můžete přepínat mezi 3 různými typy ciferníku.

- První je digitální a vidíte informace čas, datum, den v týdnu, stav baterie, ukazatel spárování BT s telefonem.
- Druhý je analogový pouze s naznačenými celými hodinami a vyznačenými hodinami 3,6,9,12.
- Třetí je též analogový ale má hodiny číselně popsané.

**Krokoměr** – tato funkce vám pouze zobrazuje denní počet ujitých kroků.

**Vzdálenost** – na základě nastavení osobních informací v profilu jako je vaše výška a dle počtu ujitých kroků se vypočítá uražená denní vzdálenost v Km.

**Kalorie** – na základě nastavení osobních informací v profilu jako je vaše výška a hmotnost dle počtu ujitých kroků a uražené vzdálenosti se vypočítají spálené denní kalorie v Kcal.

**Spánek** – náramek vám zobrazí pouze čas v hodinách a minutách, který jste strávili spánkem, další informace se dozvíte v aplikaci iGET GO. Spánek je automaticky měřen od 22h do 8h.

**Srdeční tep** – náramek vám zobrazí aktuální tepovou frekvenci, podrobné údaje a grafy najdete v aplikaci iGET GO.

---

**Sport** – náramek FIT F2 Black disponuje celkem 5 různými sportovními režimy. U všech z nich můžete zaznamenat čas aktivity, uraženou vzdálenost, spálené kalorie, ušlé kroky. Následně si všechny tyto aktivity můžete prohlédnout v aplikaci iGET GO a také mezi nimi filtrovat a zobrazovat záznamy dle typu aktivity.

- a) **Chůze** – první sportovní funkce se jmenuje chůze, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.
- b) **Běh** – druhá sportovní funkce se jmenuje běh, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.
- c) **Cyklistika** – třetí sportovní funkce se jmenuje cyklistika, zobrazí vám čas aktivity, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.
- d) **Plavání** – čtvrtá sportovní funkce se jmenuje plavání, zobrazí vám čas aktivity, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.
- e) **Šplhání** – poslední sportovní funkce se jmenuje šplhání (myšleno jako horská turistika, nikoliv s holemi), zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.

**Zprávy** – funkce zpráv vám umožní přečíst si notifikace z různých aplikací, ať už se jedná o záznam o zmeškaném hovoru, SMS zprávu, či například facebook messenger nebo Whatsapp. Pro přečtení stačí nejdříve dlouze podržet tlačítko na rozhraní Zprávy, následně jedním kliknutím tlačítka přecvakat na danou zprávu. Po přečtení zpráva z náramku zmizí a zůstane pouze v telefonu.

**Více** – v menu najdete například informace o zařízení, možnost „Najdi telefon“ a také vypnutí náramku. Opět nejdříve krátkým stiskem tlačítka vstoupíte do menu, potom krátkými stisky vyberete podmenu a následně opět dlouhým stiskem vyberete danou možnost.

- a) **O zařízení** – v tomto menu se dozvíte informace o náramku jako název modelu, sériové číslo a verzi softwaru. Do tohoto menu se dostanete dlouhým podržením tlačítka na rozhraní Více a znovu dlouhým podržením pro volbu „O zařízení“.
- b) **Vypnout** – dlouhým podržením tlačítka vypnete náramek. Do tohoto menu se dostanete dlouhým podržením tlačítka na rozhraní Více a znovu dlouhým podržením pro volbu „O zařízení“.
- c) **Najít telefon** – při spárovaném zařízení s telefonem se vám v náramku po rozkliknutí menu



„Více“ zobrazí možnost „Najít telefon“. Po stisknutí vám telefon začne vibrovat, abyste ho lépe našli.


### 1.2.2. iGET FIT F3

**Spárování náramku s telefonem** – spárování je nutné provádět POUZE přes aplikaci iGET GO následujícím způsobem:

- Zapnete náramek (dlouhým stiskem na spodní straně displeje).
- Na telefonu povolíte Bluetooth a povolíte položku Poloha (zapnutí pomáhá pro lepší signál).
- Na telefonu zapnete aplikaci iGET GO (manuál k náramku obsahuje QR kódy ke stažení aplikace, jinak je aplikace dostupná také na Google Play, Apple Store a na stránkách [www.iget.eu](http://www.iget.eu)).
- V aplikaci iGET GO jděte do sekce „Nastavení“ a následně zvolte „Připojit zařízení“.
- Podle obrázku zvolte váš model hodinek nebo náramku (kliknutím na obrázek).
- Pokračujte dle pokynů na obrazovce do chvíle, než se začne vyhledávat BT zařízení.
- Ze seznamu zvolte správný model, vyberte jej kliknutím a následně zvolte možnost „Další krok“.
- V závislosti na model se vám může ukázat požadavek na párování zařízení Bluetooth – potvrďte ho. Následně může přijít požadavek na povolení přístupu do Kontaktů telefonu – také potvrďte.
- Na telefonu se vám ukáže zelená fajfka jako potvrzení úspěšného spárování – potvrďte zmáčknutím tlačítka „Další krok“.



### Schématický popis a nabíjení



Bod číslo **1** odkazuje na ovládací dotykové tlačítko. Když jsou hodinky vypnuté, slouží k zapnutí zařízení. Slouží jako tlačítko pro návrat na výchozí obrazovku, když jsou hodinky zapnuté a k rozsvícení vypnuté obrazovky. Během sportovní aktivity lze podržením tlačítka zobrazit dialog pro ukončení aktivity a dalším podržením aktivitu ukončit.

---

Bod číslo **2** označuje plně dotykový displej, který slouží pro pohybování se v nabídkách a ovládání hodinek, také pro zobrazení veškerých údajů.

Bod číslo **3** ukazuje nabíjecí piny na zadní straně náramku, které se používají pro nabíjení. Stačí na ně přiložit nabíjecí hlavici, na které jsou také 2 trny, které se magneticky spojí s náramkem a vše tak pevně drží. Je důležité dbát na správné přiložení hlavice, jinak nabíjení nemusí fungovat nebo můžete například poškodit náramek. V případě, že je hlavice „odpuzována“ od zařízení, je nutné nabíjecí hlavici otočit.

Bod číslo **4** ukazuje senzor tepové frekvence. Senzor bude v průběhu měření zeleně blikat.

### **Navigace a funkce**

**Ciferník** – Výchozí obrazovka hodinek Dlouhým stisknutím dotykového displeje na několik vteřin můžete přepínat mezi 4 různými typy ciferníku posouváním prstu doleva či doprava. Jednotlivé ciferníky se liší stylem zobrazení informací a také tím, které informace zobrazují, abyste si mohli vybrat ciferník, který vám vyhovuje nejvíce.

**Stavová obrazovka** – Posunutím prstu po ciferníku nahoru se zobrazí Stavová obrazovka. Jsou zde zobrazeny údaje o připojení BT, stavu baterie, nastavení jasu displeje (sluníčko) a nastavení módu Nerušit (měsíček) Klepnutím na sluníčko lze upravit jas obrazovky. Mód nerušit je nutné zapnout/vypnout v aplikaci iGET GO.

**Počasí** – Poslední obrazovka směrem nahoru od ciferníku je Počasí. Zde jsou viditelné údaje o počasí podle nastavení v aplikaci iGET GO.

**Oznámení** – Posunutím prstu na **ciferníku doprava** se zobrazí počet **Oznámení** z telefonu a po rozklepnutí jednotlivá oznámení. Klepnutím na oznámení ho otevřete. Podržetím prstu na oznámení se vyvolá dialog pro smazání **všech** oznámení. Maximální počet oznámení v hodinkách je 8, po dosažení tohoto počtu jsou stará oznámení přemazána novějšími.

**Krokoměr** – První obrazovka směrem **dolů** od ciferníku zobrazuje údaje získané z krokoměru zaznamenané během aktuálního dne. Uvidíte zde počet kroků, vzdálenost, kterou jste ušli a počet spálených kalorií. Po rozkliknutí obrazovky uvidíte grafické rozložení těchto údajů v průběhu dne.

**Poslední aktivita** – Obrazovka Poslední aktivita zobrazuje základní údaje naposledy zaznamenané aktivity. Klepnutím se otevře menu Sport.

**Tep** – Třetí obrazovka směrem dolů je Tep. Při zobrazení se zapne měření tepu, které probíhá, dokud nezměníte obrazovku. Je zde grafické i číselné zobrazení naměřeného tepu. Po rozklepnutí uvidíte grafické znázornění hodnot z posledních sedmi měření.

**Spánek** – Čtvrtá obrazovka směrem dolů je Spánek. Zobrazuje dobu spánku, čas usnutí a čas probuzení z poslední noci. Po klepnutí uvidíte grafické znázornění doby spánku v průběhu týdne. Spánek je automaticky měřen od 22h do 8h.

**Budík** – Na poslední páté obrazovce je nejbližší aktivní Budík nastavený v iGET GO. Klepnutím

---

zobrazíte nastavené budíky, které zde můžete vypnout a zapnout. V seznamu lze listovat posunutím prstu nahoru a dolů.

Posunutím prstu na **ciferníku** směrem zprava **doleva** zobrazíte menu pro rychlý přístup uspořádané ve vertikálně nabízející tyto možnosti:

- 1)
  - a) **Sport**
  - b) **Krokoměr**
  - c) **Spánek**
  - d) **Tep**
- 2)
  - a) **Stopky** – Stopky s funkcemi pozastavení měření a zaznamenání času na kolo. Po zastavení stopek lze zobrazit časy kol klepnutím na čas zobrazený vlevo nahoře.
  - b) **Ovládání multimédií** – Telefon musí být vždy spárovaný s hodinkami. Funkce nemusí být podporována některými verzemi Androidu.
  - c) **Nastavení** – Nabízí tři možnosti: **Zobrazení informací o zařízení** (jméno, adresa MAC, verze FW) a **Vypnout zařízení**.
  - d) **Sezení** – Zapnutí/vypnutí připomenutí protáhnutí.
- 3)
  - a) **Budíky**
  - b) **Počasí**
  - c) **Spoušť fotoaparátu telefonu** – Po stisknutí se v aplikaci iGET GO spustí režim fotografování, dotykem na plochu hodinek pak je možné vytvořit fotku. Telefon musí být vždy spárovaný s hodinkami. Funkce nemusí být podporována některými verzemi Androidu.
  - d) **Najít telefon** - Po stisknutí vám telefon začne vibrovat a zvonit, abyste ho lépe našli. Telefon musí být vždy spárovaný s hodinkami.

**Sport** – náramek FIT F3 disponuje celkem 5 různými sportovními režimy. U všech z nich můžete zaznamenat čas aktivity, uraženou vzdálenost, spálené kalorie, ušlé kroky. Následně si všechny tyto aktivity můžete prohlédnout v aplikaci iGET GO a také mezi nimi filtrovat a zobrazovat záznamy dle typu aktivity.

- a) **Chůze** – první sportovní funkce se jmenuje chůze, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy a vybrat symbol obdélník pro zastavení. Kliknutím na symbol šipka se vrátíte zpět do aktivity. Opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží. V případě málo dat pro uložení se aktivita neuloží.
- b) **Běh** – druhá sportovní funkce se jmenuje běh, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou

vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy a vybrat symbol obdélník pro zastavení. Kliknutím na symbol šipka se vrátíte zpět do aktivity. Opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží. V případě málo dat pro uložení se aktivita neuloží.

- c) **Cyklistika** – třetí sportovní funkce se jmenuje cyklistika, zobrazí vám čas aktivity, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy a vybrat symbol obdélník pro zastavení. Kliknutím na symbol šipka se vrátíte zpět do aktivity. Opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží. V případě málo dat pro uložení se aktivita neuloží.
- d) **Běh uvnitř** – režim určený pro běhání na běžícím pásu, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy a vybrat symbol obdélník pro zastavení. Kliknutím na symbol šipka se vrátíte zpět do aktivity. Opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží. V případě málo dat pro uložení se aktivita neuloží.
- e) **Šplhání/Turistika** – poslední sportovní funkce se jmenuje šplhání/turistika (myšleno jako horská turistika, nikoliv s holemi), zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy a vybrat symbol obdélník pro zastavení. Kliknutím na symbol šipka se vrátíte zpět do aktivity. Opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží. V případě málo dat pro uložení se aktivita neuloží.

Některé funkce hodinek a aplikace mohou být funkční případně dostupné pouze pro některé verze Androidu.

### 1.2.3. iGET FIT F4 Silver


**Spárování náramku s telefonem** – spárování je nutné provádět POUZE přes aplikaci iGET GO následujícím způsobem:

- a) Zapnete náramek (dlouhým stiskem tlačítka nebo dotykem na spodní straně displeje).
- b) Na telefonu povolíte Bluetooth (někdy pomáhá zapnout zjišťování polohy pro lepší signál).
- c) Na telefonu zapnete aplikaci iGET GO (manuál k náramku obsahuje QR kódy ke stažení aplikace, jinak je aplikace dostupná také na Google Play, Apple Store a na stránkách [www.iget.eu](http://www.iget.eu)).
- d) V aplikaci iGET GO jděte do sekce „Nastavení“ a následně zvolte „Připojit zařízení“.
- e) Podle obrázku zvolte váš model hodinek nebo náramku (kliknutím na obrázek).
- f) Pokračujte dle pokynů na obrazovce do chvíle, než se začne vyhledávat BT zařízení.
- g) Ze seznamu zvolte správný model, vyberte jej kliknutím a následně zvolte možnost „Další krok“.
- h) V závislosti na model se vám může ukázat požadavek na párování zařízení Bluetooth – potvrďte ho. Následně může přijít požadavek na povolení přístupu do Kontaktů telefonu – také potvrďte.



- i) Na telefonu se vám ukáže zelená fajfka jako potvrzení úspěšného spárování – potvrdíte zmáčknutím tlačítka „Další krok“.

### Schématický popis a nabíjení



Bod číslo **1** odkazuje na ovládací tlačítko, pomocí kterého děláte na náramku vše potřebné. Lehkým stiskem přepínáte položky v menu a dlouhým podržením vybíráte a potvrzujete.

Bod číslo **2** označuje dotykovou část na displeji, která má stejnou funkci jako tlačítko na pravé straně. Je tedy pouze na vás, jakou variantu si vyberete.

Bod číslo **3** ukazuje senzor tepové frekvence, který je také umístěn na zadní straně

náramku. Senzor bude v průběhu měření zeleně blikat.

Bod **4** číslo ukazuje nabíjecí zlaté piny na zadní straně náramku, které se používají pro nabíjení. Náramek stačí položit zadní stranou na dokovací stanici. Zlaté piny se magneticky spojí a nabíjení se samo spustí.

**Ciferník** – podržením ovládacího tlačítka na dotykovém displeji nebo ovládacího tlačítka na pravé straně na několik vteřin můžete přepínat mezi různými typy ciferníku.

- a) **První** je digitální a vidíte informace čas, datum, den v týdnu, stav baterie, ukazatel spárování BT s telefonem.
- b) **Druhý** je digitální a vidíte informace o čase, datum, den v týdnu, stav baterie, ukazatel spárování BT s telefonem a počasí.

**Krokoměr** – tato funkce vám pouze zobrazuje denní počet ujitých kroků.

**Vzdálenost** – na základě nastavení osobních informací v profilu jako je vaše výška a dle počtu ujitých kroků se vypočítá uražená denní vzdálenost v Km.

**Kalorie** – na základě nastavení osobních informací v profilu jako je vaše výška a hmotnost dle počtu ujitých kroků a uražené vzdálenosti se vypočítají spálené denní kalorie v Kcal.

**Spánek** – náramek vám zobrazí pouze čas v hodinách a minutách, který jste strávili spánkem, další informace se dozvíte v aplikaci iGET GO. Spánek je automaticky měřen od 22h do 8h.

**Srdeční tep** – náramek vám zobrazí aktuální tepovou frekvenci, podrobné údaje a grafy najdete

---

v aplikaci iGET GO.

**Sport** – náramek FIT 3 disponuje celkem 5 různými sportovními režimy. U všech z nich můžete zaznamenat čas aktivity, uraženou vzdálenost, spálené kalorie, ušlé kroky. Následně si všechny tyto aktivity můžete prohlédnout v aplikaci iGET GO a také mezi nimi filtrovat a zobrazovat záznamy dle typu aktivity.

- a) **Chůze** – první sportovní funkce se jmenuje chůze, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy nebo ovládací tlačítko na pravé straně. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.
- b) **Běh** – druhá sportovní funkce se jmenuje běh, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy nebo ovládací tlačítko na pravé straně. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.
- c) **Cyklistika** – třetí sportovní funkce se jmenuje cyklistika, zobrazí vám čas aktivity, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy nebo ovládací tlačítko na pravé straně. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.
- d) **Plavání** – čtvrtá sportovní funkce se jmenuje plavání, zobrazí vám čas aktivity, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy nebo ovládací tlačítko na pravé straně. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.
- e) **Turistika** – poslední sportovní funkce se jmenuje turistika (myšleno jako horská turistika, nikoliv s holemi), zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy nebo ovládací tlačítko na pravé straně. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.

**Zprávy** – funkce zpráv vám umožní přečíst si notifikace z různých aplikací, ať už se jedná o záznam o zmeškaném hovoru, SMS zprávu, či například facebook messenger nebo Whatsapp. Pro přečtení stačí nejdříve dlouze podržet tlačítko dotykové plochy nebo ovládací tlačítko na pravé straně na rozhraní Zprávy, následně jedním kliknutím tlačítka přecvakat na danou zprávu. Po přečtení zpráva z náramku zmizí a zůstane pouze v telefonu.

**Více** – v menu Více najdete například informace o zařízení, možnost „najdi telefon“ a také vypnutí náramku. Opět nejdříve dlouhým stiskem tlačítka vstoupíte do menu, potom krátkými stisky vyberete podmenu a následně opět dlouhým stiskem vyberete danou možnost.

- a) **O zařízení** – v tomto menu se dozvíte informace o náramku jako název modelu, sériové číslo a verzi softwaru. Do tohoto menu se dostanete dlouhým podržením tlačítka na rozhraní Více

a znovu dlouhým podržením pro volbu „O zařízení“.

- b) **Vypnout** – dlouhým podržením tlačítka vypnete náramek. Do tohoto menu se dostanete dlouhým podržením tlačítka na rozhraní Více a znovu dlouhým podržením pro volbu „O zařízení“.
- c) **Najít telefon** – při spárovaném zařízení s telefonem se vám v náramku po rozkliknutí menu „více“ zobrazí možnost „najít telefon“. Po stisknutí vám telefon začne vibrovat a zvonit, abyste ho lépe našli.


#### 1.2.4. iGET FIT F4 Black

**Spárování náramku s telefonem** – spárování je nutné provádět POUZE přes aplikaci iGET GO následujícím způsobem:

- a) Zapnete náramek (dlouhým stiskem tlačítka nebo dotykem na spodní straně displeje).
- b) Na telefonu povolíte Bluetooth (někdy pomáhá zapnout zjišťování polohy pro lepší signál).
- c) Na telefonu zapnete aplikaci iGET GO (manuál k náramku obsahuje QR kódy ke stažení aplikace, jinak je aplikace dostupná také na Google Play, Apple Store nebo stránkách [www.intelek.eu](http://www.intelek.eu)).
- d) V aplikaci iGET GO jděte do sekce „Nastavení“ a následně zvolte „Připojit zařízení“.
- e) Podle obrázku zvolte váš model hodinek nebo náramku (kliknutím na obrázek).
- f) Pokračujte dle pokynů na obrazovce do chvíle, než se začne vyhledávat BT zařízení.
- g) Ze seznamu zvolte správný model, vyberte jej kliknutím a následně zvolte možnost „Další krok“.
- h) V závislosti na model se vám může ukázat požadavek na párování zařízení Bluetooth – potvrďte ho. Následně může přijít požadavek na povolení přístupu do Kontaktů telefonu – také potvrďte.
- i) Na telefonu se vám ukáže zelená fajfka jako potvrzení úspěšného spárování – potvrďte zmáčknutím tlačítka „Další krok“.



#### Schématický popis a nabíjení



Bod číslo **1** odkazuje na ovládací tlačítko, pomocí kterého děláte na náramku vše potřebné. Lehkým stiskem přepínáte položky v menu a dlouhým podržením vybíráte a potvrzujete.

Bod číslo **2** označuje dotykovou část na displeji, která má stejnou funkci jako tlačítko na pravé straně. Je tedy pouze na vás, jakou variantu si vyberete.

---

Bod číslo **3** ukazuje senzor tepové frekvence, který je taktéž umístěn na zadní straně náramku. Senzor bude v průběhu měření zeleně blikat.

Bod **4** číslo ukazuje nabíjecí zlaté piny na zadní straně náramku, které se používají pro nabíjení. Náramek stačí položit zadní stranou na dokovací stanici. Zlaté piny se magneticky spojí a nabíjení se samo spustí.

**Ciferník** – podržením ovládacího tlačítka na dotykovém displeji nebo ovládacího tlačítka na pravé straně na několik vteřin můžete přepínat mezi různými typy ciferníku.

- a) **První** je digitální a vidíte informace čas, datum, den v týdnu, stav baterie, ukazatel spárování BT s telefonem.
- b) **Druhý** je digitální a vidíte informace o čase, datum, den v týdnu, stav baterie, ukazatel spárování BT s telefonem a počasí.

**Krokoměr** – tato funkce vám pouze zobrazuje denní počet ujitých kroků.

**Vzdálenost** – na základě nastavení osobních informací v profilu jako je vaše výška a dle počtu ujitých kroků se vypočítá uražená denní vzdálenost v Km.

**Kalorie** – na základě nastavení osobních informací v profilu jako je vaše výška a hmotnost dle počtu ujitých kroků a uražené vzdálenosti se vypočítají spálené denní kalorie v Kcal.

**Spánek** – náramek vám zobrazí pouze čas v hodinách a minutách, který jste strávili spánkem, další informace se dozvíte v aplikaci iGET GO. Spánek je automaticky měřen od 22h do 8h.

**Srdeční tep** – náramek vám zobrazí aktuální tepovou frekvenci, podrobné údaje a grafy najdete v aplikaci iGET GO.

**Sport** – náramek FIT F4 Black disponuje celkem 5 různými sportovními režimy. U všech z nich můžete zaznamenat čas aktivity, uraženou vzdálenost, spálené kalorie, ušlé kroky. Následně si všechny tyto aktivity můžete prohlédnout v aplikaci iGET GO a také mezi nimi filtrovat a zobrazovat záznamy dle typu aktivity.

f) **Chůze** – první sportovní funkce se jmenuje chůze, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy nebo ovládací tlačítko na pravé straně. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.

g) **Běh** – druhá sportovní funkce se jmenuje běh, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy nebo ovládací tlačítko na pravé straně. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.



- 
- h) Cyklistika** – třetí sportovní funkce se jmenuje cyklistika, zobrazí vám čas aktivity, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy nebo ovládací tlačítko na pravé straně. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.
  - i) Plavání** – čtvrtá sportovní funkce se jmenuje plavání, zobrazí vám čas aktivity, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy nebo ovládací tlačítko na pravé straně. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.
  - j) Šplhání** – poslední sportovní funkce se jmenuje šplhání (myšleno jako horská turistika, nikoliv s holemi), zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet tlačítko dotykové plochy nebo ovládací tlačítko na pravé straně. Tím se aktivita zastaví, opakovaným podržením se aktivita ukončí a uloží.

**Zprávy** – funkce zpráv vám umožní přečíst si notifikace z různých aplikací, ať už se jedná o záznam o zmeškaném hovoru, SMS zprávu, či například facebook messenger nebo Whatsapp. Pro přečtení stačí nejdříve dlouze podržet tlačítko dotykové plochy nebo ovládací tlačítko na pravé straně na rozhraní Zprávy, následně jedním kliknutím tlačítka přecvakat na danou zprávu. Po přečtení zpráva z náramku zmizí a zůstane pouze v telefonu.

**Více** – v menu Více najdete například informace o zařízení, možnost „najdi telefon“ a také vypnutí náramku. Opět nejdříve dlouhým stiskem tlačítka vstoupíte do menu, potom krátkými stisky vyberete podmenu a následně opět dlouhým stiskem vyberete danou možnost.

- a) O zařízení** – v tomto menu se dozvíte informace o náramku jako název modelu, sériové číslo a verzi softwaru. Do tohoto menu se dostanete dlouhým podržením tlačítka na rozhraní Více a znovu dlouhým podržením pro volbu „O zařízení“.
- b) Vypnout** – dlouhým podržením tlačítka vypnete náramek. Do tohoto menu se dostanete dlouhým podržením tlačítka na rozhraní Více a znovu dlouhým podržením pro volbu „O zařízení“.
- c) Najít telefon** – při spárovaném zařízení s telefonem se vám v náramku po rozkliknutí menu „více“ zobrazí možnost „najít telefon“. Po stisknutí vám telefon začne vibrovat a zvonit, abyste ho lépe našli.

#### 1.2.5. iGET FIT F6


**Spárování náramku s telefonem** – spárování je nutné provádět POUZE přes aplikaci iGET GO následujícím způsobem:

- a) Zapnete náramek (dlouhým stiskem tlačítka na levém boku).
- b) Na telefonu povolíte Bluetooth a povolíte položku Poloha (zapnutí pomáhá pro lepší signál).
- c) Na telefonu zapnete aplikaci iGET GO (manuál k náramku obsahuje QR kódy ke stažení aplikace, jinak je aplikace dostupná také na Google Play, Apple Store a na stránkách [www.iget.eu](http://www.iget.eu)).
- d) V aplikaci iGET GO jděte do sekce „Nastavení“ a následně zvolte „Připojit zařízení“.

- e) Podle obrázku zvolte váš model hodinek nebo náramku (kliknutím na obrázek).
- f) Pokračujte dle pokynů na obrazovce do chvíle, než se začne vyhledávat BT zařízení.
- g) Ze seznamu zvolte správný model, vyberte jej kliknutím a následně zvolte možnost „Další krok“.
- h) V závislosti na modelu se vám může ukázat požadavek na párování zařízení Bluetooth – potvrďte ho. Následně může přijít požadavek na povolení přístupu do Kontaktů telefonu – také potvrďte.
- i) Na telefonu se vám ukáže zelená fajfka jako potvrzení úspěšného spárování – potvrďte zmáčknutím tlačítka „Další krok“.

### Schématický popis a nabíjení

**1** označuje plně dotykový displej, který slouží pro pohybování se v nabídkách a ovládání hodinek, také pro zobrazení veškerých údajů.



Bod číslo **2** označuje tlačítko na levém boku, kterým se hodinky zapínají a vypínají pomocí dlouhého stisku. Krátkým zmáčknutím buď rozsvítíte, nebo zhasnete obrazovku. Také slouží jako tlačítko pro návrat na obrazovku s ciferníkem.

Bod číslo **3** ukazuje senzor tepové frekvence, který je také umístěn na zadní straně hodinek. Senzor bude v průběhu měření zeleně blikat. Bod **4** číslo ukazuje nabíjecí zlaté piny na zadní straně náramku, které se používají pro

nabíjení. Hodinky stačí vložit zadní stranou do nabíjecí dokovací stanice, kterou je nutné nejdříve otevřít stlačením spodního tlačítka pod nápisem PUSH. Po vložení opět uzavřete otevřenou horní část. Hodinky pak pevně drží v dokovací stanici. Hodinky se vkládají tak, aby piny na spodní straně hodinek se dotýkali nabíjecích pinů v dokovací stanici. Piny z dokovací stanice se spojí s hodinkami a nabíjení se samo spustí.

### Navigace a funkce

**Ciferník** – Výchozí obrazovka hodinek Dlouhým stisknutím dotykového displeje na několik vteřin můžete přepínat mezi 4 různými typy ciferníku posouváním prstu nahoru a dolů. Jednotlivé ciferníky

---

se liší stylem zobrazení informací a také tím, které informace zobrazují, abyste si mohli vybrat ciferník, který vám vyhovuje nejvíce.

**Stavová obrazovka** – Posunutím prstu po ciferníku nahoru se zobrazí Stavová obrazovka. Jsou zde zobrazeny údaje o připojení BT, stavu baterie, nastavení jasů (sluníčko) a nastavení módu Nerušit (měsíček) Klepnutím na sluníčko lze upravit jas obrazovky. Mód nerušit je nutné zapnout/vypnout v aplikaci iGET GO.

**Počasí** – Poslední obrazovka směrem nahoru od ciferníku je Počasí. Zde jsou viditelné údaje o počasí podle nastavení v aplikaci iGET GO.

**Oznámení** – Posunutím prstu na **ciferníku doprava** se zobrazí počet **Oznámení** z telefonu a po rozklepnutí jednotlivá oznámení. Klepnutím na oznámení ho otevřete a tím se smaže z hodinek. Maximální počet oznámení v hodinkách je 9, po dosažení tohoto počtu jsou stará oznámení přemazána novějšími.

**Krokoměr** – První obrazovka směrem **dolů** od ciferníku zobrazuje údaje získané z krokoměru zaznamenané během aktuálního dne. Uvidíte zde počet kroků, vzdálenost, kterou jste ušli a počet spálených kalorií. Po rozkliknutí obrazovky uvidíte grafické rozložení těchto údajů v průběhu dne.

**Vstup do aktivit/Go Sport** – Výběrem se prokliknete do seznamu aktivit a historie aktivit. Klepnutím se otevře menu Sport.

**Tep** – Třetí obrazovka směrem dolů je Tep. Při zobrazení se zapne měření tepu, které probíhá, dokud nezměníte obrazovku. Je zde grafické i číselné zobrazení naměřeného tepu. Po rozklepnutí uvidíte grafické znázornění hodnot z posledních sedmi měření.

**Spánek** – Čtvrtá obrazovka směrem dolů je Spánek. Zobrazuje dobu spánku, čas usnutí a čas probuzení z poslední noci. Po klepnutí uvidíte grafické znázornění doby spánku v průběhu týdne. Spánek je automaticky měřen od 22h do 8h.

**Budík** – Na poslední páté obrazovce je nejbližší aktivní Budík nastavený v iGET GO. Klepnutím zobrazíte nastavené budíky, které zde můžete vypnout a zapnout. V seznamu lze listovat posunutím prstu nahoru a dolů.

Posunutím prstu na **ciferníku** směrem zprava **doleva** zobrazíte menu pro rychlý přístup uspořádané ve vertikálně nabízející tyto možnosti:

1)

- e) **Sport**
- f) **Krokoměr**
- g) **Spánek**
- h) **Tep**

2)

- e) **Stopky** – Stopky s funkcemi pozastavení měření a zaznamenání času na kolo. Po zastavení stopky lze zobrazit čas kol klepnutím na čas zobrazený vlevo nahoře.

f) **Ovládání multimédií** – Telefon musí být vždy spárovaný s hodinkami. Funkce nemusí být podporována některými verzemi Androidu.

g) **Nastavení** – nabízí tři možnosti: **Zobrazení informací o zařízení** (jméno, adresa MAC, verze FW) a **Vypnout zařízení**.

h) **Sezení** – zobrazení stavu funkce sezení, dle nastavení v aplikaci.

3)

e) **Budíky**

f) **Počasí**

g) **Spoušť fotoaparátu telefonu** – Po stisknutí se v aplikaci iGET GO spustí režim fotografování, dotykem na plochu hodinek pak je možné vytvořit fotku. Telefon musí být vždy spárovaný s hodinkami. Funkce nemusí být podporována některými verzemi Androidu.

h) **Najít telefon** - Po stisknutí vám telefon začne vibrovat a zvonit, abyste ho lépe našli.

**Sport** – hodinky FIT F6 disponuje celkem 6 různými sportovními režimy. U všech z nich můžete zaznamenat čas aktivity, uraženou vzdálenost, spálené kalorie, ušlé kroky. Následně si všechny tyto aktivity můžete prohlédnout v aplikaci iGET GO a také mezi nimi filtrovat a zobrazovat záznamy dle typu aktivity.

a) **Chůze** – první sportovní funkce se jmenuje chůze, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity se musíte posunout po displeji zleva doprava a vybrat symbol obdélník pro zastavení. Kliknutím na symbol šipka se vrátíte zpět do aktivity. Další možností ukončení aktivity je krátce zmáčknout levé boční tlačítko a následně znovu. V případě málo dat pro uložení se aktivita neuloží.

b) **Běh** – druhá sportovní funkce se jmenuje běh, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity se musíte posunout po displeji zleva doprava a vybrat symbol obdélník pro zastavení. Kliknutím na symbol šipka se vrátíte zpět do aktivity. Další možností ukončení aktivity je krátce zmáčknout levé boční tlačítko a následně znovu. V případě málo dat pro uložení se aktivita neuloží.

c) **Cyklistika** – třetí sportovní funkce se jmenuje cyklistika, zobrazí vám čas aktivity, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity se musíte posunout po displeji zleva doprava a vybrat symbol obdélník pro zastavení. Kliknutím na symbol šipka se vrátíte zpět do aktivity. Další možností ukončení aktivity je krátce zmáčknout levé boční tlačítko a následně znovu. V případě málo dat pro uložení se aktivita neuloží.

d) **Aktivita vnitřní** – čtvrtý režim určený pro běhání na běžícím pásu, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity se musíte posunout po displeji zleva doprava a vybrat symbol obdélník pro zastavení. Kliknutím na symbol šipka se vrátíte zpět do aktivity. Další možností ukončení aktivity je krátce zmáčknout levé boční

tlačítko a následně znovu. V případě málo dat pro uložení se aktivita neuloží.

- e) **Horská turistika** – pátá sportovní funkce se jmenuje horská turistika (nikoliv s holemi), zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity se musíte posunout po displeji zleva doprava a vybrat symbol obdélník pro zastavení. Kliknutím na symbol šipka se vrátíte zpět do aktivity. Další možností ukončení aktivity je krátce zmáčknout levé boční tlačítko a následně znovu. V případě málo dat pro uložení se aktivita neuloží.
- f) **Plavání** – poslední šestá funkce se jmenuje plavání, zobrazí se vám čas aktivity a spálené kalorie. Pro ukončení aktivity se musíte posunout po displeji zleva doprava a vybrat symbol obdélník pro zastavení. Kliknutím na symbol šipka se vrátíte zpět do aktivity. Další možností ukončení aktivity je krátce zmáčknout levé boční tlačítko a následně znovu. V případě málo dat pro uložení se aktivita neuloží.

**g) Historie** – zobrazení zaznamenaných aktivit

Některé funkce hodinek a aplikace mohou být funkční případně dostupné pouze pro některé verze Androidu.

### 1.2.6. IGET FIT F30


**Spárování náramku s telefonem** – spárování je nutné provádět

POUZE přes aplikaci iGET GO následujícím způsobem:

- a) Zapnete náramek (dlouhým stiskem tlačítka na levém boku).
- b) Na telefonu povolíte Bluetooth a povolíte položku Poloha (zapnutí pomáhá pro lepší signál).
- c) Na telefonu zapnete aplikaci iGET GO (manuál k náramku obsahuje QR kódy ke stažení aplikace, jinak je aplikace dostupná také na Google Play, Apple Store a na stránkách [www.iget.eu](http://www.iget.eu)).
- d) V aplikaci iGET GO jděte do sekce „Nastavení“ a následně zvolte „Připojit zařízení“.
- e) Podle obrázku zvolte váš model hodinek nebo náramku (kliknutím na obrázek).
- f) Pokračujte dle pokynů na obrazovce do chvíle, než se začne vyhledávat BT zařízení.
- g) Ze seznamu zvolte správný model, vyberte jej kliknutím a následně zvolte možnost „Další krok“.
- h) V závislosti na modelu se vám může ukázat požadavek na párování zařízení Bluetooth – potvrďte ho.
- i) Na telefonu se vám ukáže zelená fajfka jako potvrzení úspěšného spárování – potvrďte zmáčknutím tlačítka „Další krok“.



## Schématický popis a nabíjení



Bod číslo **1** odkazuje na ovládací boční tlačítko. Když jsou hodinky vypnuté, slouží k zapnutí zařízení. Slouží jako tlačítko pro návrat na výchozí obrazovku, když jsou hodinky zapnuté a k rozsvícení vypnuté obrazovky. Během sportovní aktivity lze podržením tlačítka zobrazit dialog pro ukončení aktivity.

Bod číslo **2** označuje plně dotykový displej, který slouží pro pohybování se v nabídkách a ovládání hodinek, také pro zobrazení veškerých údajů.

Bod číslo **3** ukazuje nabíjecí piny na zadní straně náramku, které se používají pro nabíjení. Stačí na ně přiložit nabíjecí hlavici, na které jsou také 2 trny, které se magneticky spojí s náramkem a vše tak pevně drží. Je důležité dbát na správné přiložení hlavice, jinak nabíjení nemusí fungovat nebo můžete například poškodit náramek. V případě, že je hlavice „odpuzována“ od zařízení, je nutné nabíjecí hlavici otočit.

Bod číslo **4** ukazuje senzor tepové frekvence. Senzor bude v průběhu měření zeleně blikat.

### Navigace a funkce

**Ciferník** – Výchozí obrazovka hodinek. Dlouhým stisknutím dotykového displeje na několik vteřin můžete přepínat mezi 5 různými typy ciferníku posouváním prstu doleva či doprava. Jednotlivé ciferníky se liší stylem zobrazení informací a také tím, které informace zobrazují, abyste si mohli vybrat ciferník, který vám vyhovuje nejvíce. Místo posledního pátého ciferníku můžete z aplikace do hodinek nahrát jeden z dalších ciferníků, které aplikace nabízí.

**Rychlé nastavení** – Posunutím prstu po ciferníku dolů se zobrazí menu pro rychlé nastavení, můžete zde nastavit jas displeje (symbol žárovky), spustit funkci „Najděte telefon“ (symbol telefonu), zjistit systémové informace anebo vypnout hodinky.

**Oznámení** – Posunutím prstu na ciferníku zdola nahoru se zobrazí Oznámení (notifikace) z telefonu. Klepnutím na oznámení ho zavřete a přejdete na další.

**Tep** – Dalším posunutím zdola nahoru se dostanete na měření tepu. Při zobrazení se zapne měření tepu, které probíhá, dokud nezměníte obrazovku.

**Data** – Jako třetí a poslední nabídka při posunutím prstu zdola nahoru jsou Sportovní data, kde vidíte váš denní přehled ušlých kroků, spálených kalorií a orientační ujité vzdálenosti.

**Základní menu** – posunutím prstu zleva doprava se dostanete do nabídky menu ve stylu seznam,

---

v seznamu listujete posunutím prstu nahoru a dolů. Posunutím prstu na ciferníku zprava do leva se dostanete do menu ve stylu ikon, v menu se pohybujete posunutím prstu doleva a doprava.

- a) **Data** – Váš denní přehled ušlých kroků, spálených kalorií a orientační uražené vzdálenosti. Tyto údaje si po spárování s aplikací můžete prohlédnout v aplikaci iGET GO.
- b) **Tepová frekvence** – Po kliknutí na ikonu ve tvaru srdce aktivujete záznam tepové frekvence. Pro zlepšení měření nemějte hodinky na ruce volně. Vyčkejte, dokud hodinky nezavibrují, poté se vám zobrazí aktuální naměřená tepová frekvence. Průběžný záznam tepové frekvence během celého dne můžete nastavit v aplikaci iGET GO v menu Nastavení – Pokročilá nastavení – Tepová frekvence – Detekce zdraví.
- c) **Spánek** – Po kliknutí na ikonu spícího člověka se vám zobrazí doba spánku z poslední noci. Spánek je automaticky měřen od 22h do 8h. Je nutné, aby byly hodinky aktivně používány po celý den, nelze nasadit pouze na noc, v tomto případě spánek nebude zaznamenán. Po synchronizaci s aplikací si můžete prohlédnout detailnější údaje o vašem spánku přímo v aplikaci iGET GO.
- d) **Zprávy** – Klepnutím na ikonu zpráv zobrazíte vaše přijatá oznámení, postupným klepnutím zprávu smažete a přejdete na další. V aplikaci iGET GO menu Nastavení – Oznámení si vyberete, z kterých aplikací budete zprávy do hodinek přijímat.
- e) **Sporty** – náramek FIT 30 disponuje celkem 6 různými sportovními režimy. Záznam z těchto aktivit si po uložení můžete prohlédnout v aplikaci iGET GO.
  - 1) první sportovní funkce se jmenuje **chůze**, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Aktivitu můžete pozastavit kliknutím na ikonu „pauzy“. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítko anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko se symbolem zatržítka aktivitu ukončíte. Kliknutím na symbol křížku se vrátíte zpět do aktivity.
  - 2) druhá sportovní funkce se jmenuje **běh**, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Aktivitu můžete pozastavit kliknutím na ikonu „pauzy“. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítko anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko se symbolem zatržítka aktivitu ukončíte. Kliknutím na symbol křížku se vrátíte zpět do aktivity.
  - 3) třetí sportovní funkce se jmenuje **turistika**, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, spálené kalorie a srdeční tep. Aktivitu můžete pozastavit kliknutím na ikonu „pauzy“. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítko anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko se symbolem zatržítka aktivitu ukončíte.
  - 4) čtvrtá sportovní funkce se jmenuje **běh uvnitř**, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Aktivitu můžete pozastavit kliknutím na ikonu „pauzy“. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítko anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko se symbolem zatržítka aktivitu ukončíte. Kliknutím na

---

symbol křížku se vrátíte zpět do aktivity. Oproti aktivitě běh je zde nastaven o trochu jináčí přepočten parametrů.

- 5) pátá sportovní funkce se jmenuje **cyklistika**, zobrazí vám čas aktivity, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítko anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko se symbolem zatržítka aktivitu ukončíte. Kliknutím na symbol křížku se vrátíte zpět do aktivity. Jelikož náramek nemá GPS, tak nelze určit ujetou vzdálenost.
- 6) šestá sportovní funkce se jmenuje **plavání**, zobrazí vám čas aktivity, spálené kalorie a srdeční tep. Aktivitu můžete pozastavit kliknutím na ikonu „pauzy“. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítko anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko se symbolem zatržítka aktivitu ukončíte. Kliknutím na symbol křížku se vrátíte zpět do aktivity. Certifikace IP68 neznamena, že 100 % vodotěsné, jsou testovány v laboratorních podmínkách a garantují ponoření do vody do hloubky 1,5m po dobu 30 min v klidovém stavu. Při plavání dochází k nárazovému působení tlaku vody na hodinky, které může způsobit vniknutí kapaliny do zařízení, taktéž teplota (např. horká sprcha) působí teplotní roztaživost materiálu, dalším faktorem, který ovlivňuje odolnost hodinek je chemické složení kapaliny - např. slaná (mořská) – nedoporučujeme používání hodinek v mořské vodě.

**Poznámka: Pokud je sportovní čas kratší než 5 min, data nemusí být uložena. Náramek nemá GPS, naměřené údaje jsou pouze orientační. Výpočet údajů závisí na správném vyplnění osobních údajů v aplikaci. Data jsou snímána na základě přirozeného pohybu ruky, pokud budete využívat různé pomůcky (trekkingové hole atd.), tak výsledná data budou zkreslena.**

- f) **Stopky** – v menu stopky si můžete zapnout odpočet času anebo stopovat čas.
- g) **Hudba** – Po kliknutí na ikonku Hudba můžete vzdáleně ovládat váš hudební přehrávač v telefonu. Pro správnou funkčnost hodinky musí být spárované s aplikací iGET GO.
- h) **Počasí** – Pod ikonou počasí naleznete předpověď počasí pro vaši aktuální polohu – teplota dle dat z meteo služby. Pro aktualizaci je nutné synchronizovat hodinky s aplikací iGET GO a v menu Nastavení – Pokročilá nastavení – Počasí zvolit vaši přibližnou polohu.
- i) **Nastavení** - kliknutím na ikonu Nastavení se vám zobrazí nabídka:
  - a. **Najít telefon** – po kliknutí na ikonu Najděte telefon vám telefon začne vydávat zvukový signál pro usnadnění jeho nalezení. Hodinky samozřejmě musí být spárované s aplikací a v dosahu BT signálu.
  - b. **Ciferníky** – zde si můžete vybrat ciferník.
  - c. **Jas** – Po kliknutí na ikonu „žárovky“ můžete nastavit hodnotu jasu displeje. Vysoký jas displeje snižuje výdrž baterie hodinek.
  - d. **Systém** – Systémové informace – Název BT zařízení, Verze firmwaru, MAC adresa.



- e. **Jazyk** – slouží pro změnu jazykové lokalizace hodinek
- f. **Vypnout** – vypnutí zařízení (lze také dlouhým podržením bočního tlačítka)
- g. **Reset** – resetuje zařízení

**V menu stylu seznam naleznete navíc položky:**

- 1) **Krevní tlak** – pomocí senzoru na hodinkách dopočítá váš aktuální tlak (orientačně)
- 2) **Krevní kyslík** – pomocí senzoru na hodinkách dopočítá saturaci kyslíku v krvi (orientačně)

**Tyto funkce NELZE použít k lékařským účelům.**

**Denní monitoring těchto funkcí se automaticky zapne se zapnutím monitoringu Tepové frekvence.**


**Údaje si můžete zobrazit po spárování v aplikaci iGET GO.**

Některé funkce hodinek a aplikace mohou být funkční případně dostupné pouze pro některé verze Androidu.

### 1.2.7. iGET FIT F60

**Spárování náramku s telefonem** – spárování je nutné provádět POUZE přes aplikaci iGET GO následujícím způsobem:

- a) Zapnete náramek (dlouhým stiskem tlačítka na levém boku).
- b) Na telefonu povolíte Bluetooth a povolíte položku Poloha (zapnutí pomáhá pro lepší signál).
- c) Na telefonu zapnete aplikaci iGET GO (manuál k náramku obsahuje QR kódy ke stažení aplikace, jinak je aplikace dostupná také na Google Play, Apple Store a na stránkách [www.iget.eu](http://www.iget.eu)).
- d) V aplikaci iGET GO jděte do sekce „Nastavení“ a následně zvolte „Připojit zařízení“.
- e) Podle obrázku zvolte váš model hodinek nebo náramku (kliknutím na obrázek).
- f) Pokračujte dle pokynů na obrazovce do chvíle, než se začne vyhledávat BT zařízení.
- g) Ze seznamu zvolte správný model, vyberte jej kliknutím a následně zvolte možnost „Další krok“.
- h) V závislosti na modelu se vám může ukázat požadavek na párování zařízení Bluetooth – potvrďte ho. Následně může přijít požadavek na povolení přístupu do Kontaktů telefonu – také potvrďte.



- i) Na telefonu se vám ukáže zelená fajfka jako potvrzení úspěšného spárování – potvrďte zmáčknutím tlačítka „Další krok“.

#### Schématický popis a nabíjení

Bod číslo **1** odkazuje na ovládací boční tlačítko. Když jsou hodinky vypnuté, slouží

---

k zapnutí zařízení. Slouží jako tlačítko pro návrat na výchozí obrazovku, když jsou hodinky zapnuté a k rozsvícení vypnuté obrazovky. Během sportovní aktivity lze podržením tlačítka zobrazit dialog pro ukončení aktivity.

Bod číslo **2** označuje plně dotykový displej, který slouží pro pohybování se v nabídkách a ovládání hodinek, také pro zobrazení veškerých údajů.

Bod číslo **3** ukazuje nabíjecí piny na zadní straně náramku, které se používají pro nabíjení. Stačí na ně přiložit nabíjecí dok, na kterém jsou také 2 trny, které se magneticky spojí s náramkem a vše tak pevně drží.

Bod číslo **4** ukazuje senzor tepové frekvence. Senzor bude v průběhu měření zeleně blikat.

### **Navigace a funkce**

**Ciferník** – Výchozí obrazovka hodinek. Dlouhým stisknutím dotykového displeje na několik vteřin můžete přepínat mezi 5 různými typy ciferníku posouváním prstu doleva či doprava. Jednotlivé ciferníky se liší stylem zobrazení informací a také tím, které informace zobrazují, abyste si mohli vybrat ciferník, který vám vyhovuje nejvíce. Místo posledního pátého ciferníku můžete z aplikace do hodinek nahrát jeden z dalších ciferníků, které aplikace nabízí.

**Rychlé nastavení** – Posunutím prstu po ciferníku dolů se zobrazí menu pro rychlé nastavení, můžete zde nastavit jas displeje (symbol slunce), spustit funkci „Najděte telefon“ (symbol telefonu), vstoupit do menu nastavení, vypnout aktivaci displeje otočením zápěstí (symbol hodinek) anebo vypnout hodinky.

**Oznámení** – Posunutím prstu na ciferníku zdola nahoru se zobrazí Oznámení (notifikace) z telefonu. Klepnutím na oznámení ho otevřete a symbolem koše smažete, pokud srolujete až nakonec seznamu zpráv, tak je hromadně můžete symbolem koše smazat.

**Data** – posunutím prstu zprava doleva uvidíte Sportovní data, kde vidíte váš denní přehled ušlých kroků, spálených kalorií a orientační ujitě vzdálenosti.

**Tep** – Dalším posunutím zprava doleva se dostanete na měření tepu. Při zobrazení se zapne měření tepu, které probíhá, dokud nezměníte obrazovku. Posunutím prstu zdola nahoru uvidíte výslednou průměrnou tepovou frekvenci z dostupných měření.

**Spánek** – Posledním posunutím zprava doleva se dostanete do nabídky, kde se vám zobrazí vaše spánková data.

**Základní menu** – posunutím prstu zleva doprava se dostanete do nabídky menu ve stylu seznam, v seznamu listujete posunutím prstu nahoru a dolů.

**a) Data** – Váš denní přehled ušlých kroků, spálených kalorií a orientační uražené vzdálenosti. Tyto údaje si po spárování s aplikací můžete prohlédnout v aplikaci iGET GO.

---

**b) Sporty** – náramek FIT 60 disponuje celkem 6 různými sportovními režimy. Záznam z těchto aktivit si po uložení můžete prohlédnout v aplikaci iGET GO.

- 1) první sportovní funkce se jmenuje **chůze**, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků a aktuální srdeční tep, posunutím obrazovky zdola nahoru se vám zobrazí ураžená vzdálenost a spálené kalorie. Aktivitu můžete ukončit stiskem bočního tlačítka a kliknutím na ikonu „Konec“, případně se vrátit a pokračovat v aktivitě kliknutím na ikonu „Zpět“. Posunutím prstu na displeji zleva doprava vyvoláte stejnou nabídku.
- 2) druhá sportovní funkce se jmenuje **běh**, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků a aktuální srdeční tep, posunutím obrazovky zdola nahoru se vám zobrazí ураžená vzdálenost a spálené kalorie. Aktivitu můžete ukončit stiskem bočního tlačítka a kliknutím na ikonu „Konec“, případně se vrátit a pokračovat v aktivitě kliknutím na ikonu „Zpět“. Posunutím prstu na displeji zleva doprava vyvoláte stejnou nabídku.
- 3) třetí sportovní funkce se jmenuje **turistika**, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků a aktuální srdeční tep, posunutím obrazovky zdola nahoru se vám zobrazí spálené kalorie. Aktivitu můžete ukončit stiskem bočního tlačítka a kliknutím na ikonu „Konec“, případně se vrátit a pokračovat v aktivitě kliknutím na ikonu „Zpět“. Posunutím prstu na displeji zleva doprava vyvoláte stejnou nabídku.
- 4) čtvrtá sportovní funkce se jmenuje **cyklistika**, zobrazí vám čas aktivity, spálené kalorie a srdeční tep. Aktivitu můžete ukončit stiskem bočního tlačítka a kliknutím na ikonu „Konec“, případně se vrátit a pokračovat v aktivitě kliknutím na ikonu „Zpět“. Posunutím prstu na displeji zleva doprava vyvoláte stejnou nabídku. Jelikož náramek nemá GPS, tak nelze určit ujetou vzdálenost.
- 5) pátá sportovní funkce se jmenuje **plavání**, zobrazí vám čas aktivity, spálené kalorie a srdeční tep. Aktivitu můžete ukončit stiskem bočního tlačítka a kliknutím na ikonu „Konec“, případně se vrátit a pokračovat v aktivitě kliknutím na ikonu „Zpět“. Posunutím prstu na displeji zleva doprava vyvoláte stejnou nabídku. Certifikace IP68 neznamena, že 100 % vodotěsné, jsou testovány v laboratorních podmínkách a garantují ponoření do vody do hloubky 1,5m po dobu 30 min v klidovém stavu. Při plavání dochází k nárazovému působení tlaku vody na hodinky, které může způsobit vniknutí kapaliny do zařízení, taktéž teplota (např. horká sprcha) působí teplotní roztaživost materiálu, dalším faktorem, který ovlivňuje odolnost hodinek je chemické složení kapaliny - např. slaná (mořská) – nedoporučujeme používání hodinek v mořské vodě.
- 6) šestá sportovní funkce se jmenuje **běh uvnitř**, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků a aktuální srdeční tep, posunutím obrazovky zdola nahoru se vám zobrazí ураžená vzdálenost a spálené kalorie. Aktivitu můžete ukončit stiskem bočního tlačítka a kliknutím na ikonu „Konec“, případně se vrátit a pokračovat v aktivitě kliknutím na ikonu „Zpět“. Posunutím prstu na displeji zleva doprava vyvoláte stejnou nabídku. Oproti aktivitě běh je zde

---

nastaven o trochu jináči přepočet parametrů.

**Poznámka: Pokud je sportovní čas kratší než 5 min, data nemusí být uložena. Náramek nemá GPS, naměřené údaje jsou pouze orientační. Výpočet údajů závisí na správném vyplnění osobních údajů v aplikaci. Data jsou snímána na základě přirozeného pohybu ruky, pokud budete využívat různé pomůcky (trekkingové hole atd.), tak výsledná data budou zkreslena.**

- c) **Tep** – Po kliknutí na ikonu ve tvaru srdce aktivujete záznam tepové frekvence. Pro zlepšení měření nemějte hodinky na ruce volně. Vyčkejte, dokud hodinky nezavibrují, poté se vám zobrazí aktuální naměřená tepová frekvence. Posunutím zdola nahoru se zobrazí průměrná tepová frekvence z předchozích měření. Průběžný záznam tepové frekvence během celého dne můžete nastavit v aplikaci iGET GO v menu Nastavení – Pokročilá nastavení – Tepová frekvence – Detekce zdraví.
- d) **Spánek** – Po kliknutí na ikonu spícího člověka se vám zobrazí doba spánku z poslední noci. Spánek je automaticky měřen od 22h do 8h. Je nutné, aby byly hodinky aktivně používány po celý den, nelze nasadit pouze na noc, v tomto případě spánek nebude zaznamenán. Po synchronizaci s aplikací si můžete prohlédnout detailnější údaje o vašem spánku přímo v aplikaci iGET GO.
- e) **Krevní tlak** – pomocí senzoru na hodinkách dopočítá váš aktuální tlak (orientačně).
- f) **Krevní kyslík** – pomocí senzoru na hodinkách dopočítá saturaci kyslíku v krvi (orientačně).

**Tyto funkce NELZE použít k lékařským účelům.**

**Denní monitoring těchto funkcí se automaticky zapne se zapnutím monitoringu Tepové frekvence. Údaje si můžete zobrazit po spárování v aplikaci iGET GO.**

- g) **Hudba** – Po kliknutí na ikonku Hudba můžete vzdáleně ovládat váš hudební přehrávač v telefonu. Pro správnou funkčnost hodinky musí být spárované s aplikací iGET GO.
- h) **Počasí** – Pod ikonou počasí naleznete předpověď počasí pro vaši aktuální polohu – teplota dle dat z meteo služby. Pro aktualizaci je nutné synchronizovat hodinky s aplikací iGET GO a v menu Nastavení – Pokročilá nastavení – Počasí zvolit vaši přibližnou polohu.
- i) **Stopky** – v menu stopky si můžete zapnout odpočet času anebo stopovat čas.
- j) **Zprávy** – Klepnutím na ikonu zpráv zobrazíte vaše přijatá oznámení, postupným klepnutím zprávu přečtete a symbolem koše smažete a přejdete na další. V aplikaci iGET GO menu Nastavení – Oznámení si vyberete, z kterých aplikací budete zprávy do hodinek přijímat.
- k) **Najít telefon** – po kliknutí na ikonu Najít telefon vám telefon začne vydávat zvukový signál pro usnadnění jeho nalezení. Hodinky samozřejmě musí být spárované s aplikací a v dosahu BT signálu.
- l) **Nastavení** - kliknutím na ikonu Nastavení se vám zobrazí nabídka:

**a. Ciferník**

1. Změna ciferníku - zde si můžete vybrat ciferník.
2. Jas – Po kliknutí na ikonu „žárovky“ můžete nastavit hodnotu jasu displeje. Vysoký jas

---

displeje snižuje výdrž baterie hodinek.

3. Doba podsvícení – v rozsahu 5 – 9s nastavíte dobu rozsvícení displeje, stejně jako jas ovlivňuje výdrž baterie hodinek.
4. Aktivace zápěstím – v rozsahu 2 – 6s nastavíte dobu rozsvícení displeje po jeho aktivaci pohybem zápěstí.

**b. Intenzita vibrací** – v rozsahu od 0 – 3 nastavíte intenzitu vibrací.

**c. Jazyk** – slouží pro změnu jazykové lokalizace hodinek.

**d. Systém** – Systémové informace – Název BT zařízení, Verze firmwaru, MAC adresa

1. **O zařízení** – Systémové informace – Název BT zařízení, Verze firmwaru, MAC adresa...
2. **Vypnout** – vypnutí zařízení (lze také dlouhým podržením bočního tlačítka)
3. **Reset** – resetuje zařízení

Některé funkce hodinek a aplikace mohou být funkční případně dostupné pouze pro některé verze Androidu.

## Chytré hodinky iGET ACTIVE

Chytré hodinky iGET ACTIVE jsou komplexním řešením pro každého sportovce a nadšence nových technologií. Budou vám sloužit jako užitečný zdroj informací ohledně vaší fyzické aktivity, ať už ušlé kroky, spálené kalorie, uražená vzdálenost nebo záznam sportovních aktivit. Všechny modely hodinek jsou vybaveny GPS modulem a můžou vám tak do aplikace vykreslit podrobné mapy a grafy. V závislosti na modelu jsou potom k dispozici funkce jako Kompas, ovládání fotoaparátu na telefonu nebo pouštění hudby či telefonování. Samozřejmostí jsou nastavitelné notifikace, monitor spánku a mnoho dalšího. 2 modely hodinek plní normu krytí IP68 proti vodě a prachu a můžete si s nimi například i zaplavat. Jeden model má certifikaci IP66 proti stříkající vodě, nicméně nahrazuje to například možností telefonování přímo z hodinek. Každé hodinky iGET ACTIVE jsou spárované s mobilním telefonem (Android/iOS) pomocí aplikace iGET GO, která je plně v češtině a zálohovaná na CLOUD. Tudíž i se změnou mobilního telefonu o svá data nepřijdete.

### 1.2.8. iGET ACTIVE A2 Green

**Spárování hodinek s telefonem** – spárování je nutné provádět POUZE přes aplikaci iGET GO následujícím způsobem:


- a) Zapnete hodinky (dlouhým stiskem pravého spodního tlačítka).
- b) Na telefonu povolíte Bluetooth (někdy pomáhá zapnout zjišťování polohy pro lepší signál).
- c) Na telefonu zapnete aplikaci iGET GO (Manuál k hodinkám obsahuje QR kódy ke stažení aplikace, jinak je aplikace



dostupná také na Google Play, Apple Store a na stránkách [www.iget.eu](http://www.iget.eu)).

- d) V aplikaci iGET GO jděte do sekce „Nastavení“ a následně zvolte „Připojit zařízení“.
- e) Podle obrázku zvolte váš model hodinek nebo náramku (kliknutím na obrázek).
- f) Pokračujte dle pokynů na obrazovce do chvíle, než se začne vyhledávat BT zařízení.
- g) Ze seznamu zvolte správný model, vyberte jej kliknutím a následně zvolte možnost „Další krok“.
- h) V závislosti na model se vám může ukázat požadavek na párování zařízení Bluetooth – potvrďte ho. Následně může přijít požadavek na povolení přístupu do Kontaktů telefonu – také potvrďte.
- i) Na telefonu se vám ukáže zelená fajfka jako potvrzení úspěšného spárování – potvrďte zmáčknutím tlačítka „Další krok“.

### Schématický popis a nabíjení



Bod číslo **1** označuje dotykový displej, pomocí kterého přepínáte posuvem různé nabídky, či stiskem a dlouhým podržením vybíráte a potvrzujete svoje volby.

Bod číslo **2** označuje pravé horní ovládací tlačítko, které když se stiskne krátce, otevře nabídku Sport. Když se podrží dlouze, podsvítí se vám displej. V jednotlivých nabídkách slouží toto tlačítko pro potvrzování.

Bod číslo **3** označuje pravé spodní ovládací tlačítko, které slouží jako krok zpět a ve všech funkcích slouží jako ukončení.

Bod **4** číslo ukazuje nabíjecí zlaté piny na zadní straně hodinek, které se používají pro nabíjení. K hodinkám je dodávaný nabíjecí USB kabel se zlatými piny na konci. Koncovka tohoto kabelu je magnetická, tudíž ji ze zadní strany přiložte k hodinkám. Zlaté piny se magneticky spojí a nabíjení se samo spustí.

Bod číslo **5** ukazuje senzor tepové frekvence, který je taktéž umístěn na zadní straně hodinek. Senzor bude v průběhu měření zeleně blikat.

**Ciferník** – dlouhým stisknutím dotykového displeje na několik vteřin můžete přepínat mezi 5 různými typy ciferníku.

a) **První** je digitální a vidíte pouze velkými písmeny zobrazený čas, den v týdnu.

- 
- b) **Druhý** je také digitální a zobrazuje informace o stavu baterie, připojení BT, počet kroků, spálené kalorie, uraženou vzdálenost a datum.
  - c) **Třetí** je analogový a zobrazuje ušlé kroky, tepovou frekvenci a datum včetně dne v týdnu.
  - d) **Čtvrtý** je pouze analogový s číslem 12 na horní straně.
  - e) **Pátý** je také analogový a zobrazuje stav baterie a připojení BT.

**Počasí** – pootažením displeje v základním ciferníku směrem dolů přepnete na funkci Počasí. Ta vám zobrazuje počasí na základě údajů z vašeho telefonu. V aplikaci iGET GO si v nastavení zvolíte, zda chcete počasí zobrazovat automaticky podle GPS polohy telefonu nebo můžete manuálně nastavit město, ve kterém se nacházíte (například Praha).

**Krokoměr** – tato funkce vám pouze zobrazuje denní počet ujitých kroků.

**Sport** – hodinky ACTIVE A2 Green disponují celkem 6 různými sportovními režimy. U všech z nich můžete zaznamenat čas aktivity, uraženou vzdálenost, spálené kalorie, ušlé kroky. Následně si všechny tyto aktivity můžete prohlédnout v aplikaci iGET GO a také mezi nimi filtrovat a zobrazovat záznamy dle typu aktivity. Vzhledem k integrovanému GPS čipu dokáží hodinky do aplikace vykreslit mapové podklady a grafy o rychlosti, tepové frekvenci apod.

- a) **Chůze** – první sportovní funkce se jmenuje chůze, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost (podle GPS), spálené kalorie a srdeční tep a tempo. **Pro začátek aktivity musíte buď počkat na načtení GPS pozice (poprvé může trvat i několik minut než se stáhnou údaje ze satelitů) nebo tento krok přeskočit a sportovní funkci rovnou spustit.** Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet pravé spodní tlačítko. Tím se aktivita zastaví a následně máte možnosti START (pro opětovné spuštění) nebo STOP pro ukončení. Po volbě STOP se vás hodinky ještě pro jistotu zeptají, jestli opravdu chcete ukončit – zvolte ANO. Tímto se aktivita uloží a můžete do ní nahlédnout v sekci Historie nebo přes aplikaci iGET GO.
- b) **Běh** – Pro funkci Běh platí stejné podmínky jako pro funkci Chůze.
- c) **Běh uvnitř** – měření probíhá stejně jako u dvou předchozích funkcí, akorát se tentokrát nespustí měření GPS polohy.
- d) **Cyklistika** – tato funkce zobrazuje stejné informace jako ty předchozí, akorát vám neukáže kroky, protože žádné neděláte.
- e) **Plavání** – tato funkce zobrazuje stejné informace jako ty předchozí, akorát vám neukáže kroky, protože žádné neděláte.
- f) **Turistika** – funkce podobná jako Chůze nebo Běh, slouží pouze pro oddělení aktivit.
- g) **Historie** – v této funkci si můžete zkontrolovat vaše aktivity. Pro podrobnější detaily musíte do aplikace iGET GO.

**Srdeční tep** – hodinky vám zobrazí aktuální tepovou frekvenci, podrobné údaje a grafy najdete v aplikaci iGET GO.

**Spánek** – náramek vám zobrazí pouze čas v hodinách a minutách, který jste strávili spánkem, další informace se dozvíte v aplikaci iGET GO. Spánek je automaticky měřen od 22h do 8h.

**Vypnout** – dlouhým podržením pravého spodního tlačítka na základním ciferníku vypnete Hodinky.

**Zprávy** – funkce zpráv vám umožní přečíst si notifikace z různých aplikací, ať už se jedná o záznam o zmeškaném hovoru, SMS zprávu, či například facebook messenger nebo Whatsapp. Pro přečtení stačí posunout prstem po displeji doleva na rozhraní Zprávy, následně jedním kliknutím displeje přecvakat na danou zprávu. Po přečtení zpráva z hodinek zmizí a zůstane pouze v telefonu.

**Více** – v menu Více najdete například Stopky, možnost „najdi telefon“ a také Verzi systému.

- a) **Stopky** – v této funkci jsou pouze možnosti spustit stopky následně zastavit a resetovat.
- b) **Verze systému** – v tomto menu se dozvíte informace o náramku jako název modelu, sériové číslo a verzi softwaru. Do tohoto menu se dostanete krátkým podržením displeje na rozhraní Více a znovu dlouhým podržením pro volbu „Verze systému“.
- c) **Najít telefon** – při spárovaném zařízení s telefonem se vám v náramku po rozkliknutí menu „více“ zobrazí možnost „najít telefon“. Po stisknutí vám telefon začne vibrovat a zvonit, abyste ho lépe našli.

### 1.2.9. iGET ACTIVE A4 Black

**Spárování hodinek s telefonem** – spárování je nutné provádět POUZE přes aplikaci iGET GO následujícím způsobem:

- a) Zapnete hodinky (dlouhým stiskem pravého horního tlačítka).
- b) Na telefonu povolíte Bluetooth (někdy pomáhá zapnout zjišťování polohy pro lepší signál).
- c) Na telefonu zapnete aplikaci iGET GO (Manuál k hodinkám obsahuje QR kódy ke stažení aplikace, jinak je aplikace dostupná také na Google Play, Apple Store a na stránkách [www.intelek.eu](http://www.intelek.eu)).
- d) V aplikaci iGET GO jděte do sekce „Nastavení“ a následně zvolte „Připojit zařízení“.
- e) Podle obrázku zvolte váš model hodinek nebo náramku (kliknutím na obrázek).
- f) Pokračujte dle pokynů na obrazovce do chvíle, než se začne vyhledávat BT zařízení.
- g) Ze seznamu zvolte správný model, vyberte jej kliknutím a následně zvolte možnost „Další krok“.
- h) V závislosti na model se vám může ukázat požadavek na párování zařízení Bluetooth – potvrďte ho.






Následně může přijít požadavek na povolení přístupu do Kontaktů telefonu – také potvrďte.

- i) Na telefonu se vám ukáže zelená fajfka jako potvrzení úspěšného spárování – potvrďte zmáčknutím tlačítka „Další krok“.

### Schématický popis a nabíjení



Bod číslo **1** označuje levé horní ovládací tlačítko, které slouží pro osvětlení displeje

Bod číslo **2** označuje levé prostřední ovládací tlačítko, které slouží pro pohyb mezi různými nabídkami směrem nahoru.

Bod číslo **3** označuje levé spodní ovládací tlačítko, které slouží pro pohyb mezi různými nabídkami směrem dolů.

Bod číslo **4** označuje pravé horní ovládací tlačítko, kterým se hodinky zapínají a vypínají pomocí dlouhého stisku. Krátkým zmáčknutím se dostanete do nabídky Sport a následně pomocí tohoto tlačítka vše potvrzujete.

Bod číslo **5** označuje pravé spodní ovládací tlačítko, které slouží jako krok zpět a ve všech funkcích slouží jako ukončení.

Bod číslo **6** označuje displej, který u tohoto modelu není dotykový a slouží tak pouze pro zobrazení údajů.

Bod číslo **7** ukazuje senzor tepové frekvence, který je taktéž umístěn na zadní straně hodinek. Senzor bude v průběhu měření zeleně blikat.

Bod číslo **8** ukazuje nabíjecí zlaté piny na zadní straně hodinek, které se používají pro nabíjení. K hodinkám je dodáván nabíjecí USB kabel a dokovací stanice se zlatými piny. Do této dokovací stanice se hodinky musí zacvaknout tak, aby na sebe zlaté piny na hodinkách a dokovací stanici dolehly a nabíjení se samo spustí.

**Ciferník** – tento model nemá dotykový displej, pohyb mezi jednotlivými ciferníky je tak umožněn tlačítky na levé straně hodinek „nahoru“ a „dolů“.

- 
- a) **První** je digitální a vidíte na něm velkými písmeny zobrazený čas, den v týdnu, datum, stav baterie, stav připojení BT a krokoměr.
  - b) **Druhý** je také digitální a zobrazuje informace o stavu baterie, připojení BT, počet kroků a čas nejbližšího upozornění.
  - c) **Třetí (Počasí)** – třetím ciferníkem přepnete na funkci Počasí. Ta vám zobrazuje počasí na základě údajů z vašeho telefonu. V aplikaci iGET GO si v nastavení zvolíte, zda chcete počasí zobrazovat automaticky podle GPS polohy telefonu nebo můžete manuálně nastavit město, ve kterém se nacházíte (například Praha).
  - d) **Čtvrtý (Krokoměr)** – tato funkce vám pouze zobrazuje denní počet ujitých kroků a také vám zobrazuje váš denní cíl, který si můžete změnit v aplikaci iGET GO.
  - e) **Pátý** – zobrazuje informace o posledním měření srdečního tepu a celek za poslední 2 hodiny.
  - f) **Šestý** – zobrazuje informace o poslední uražené vzdálenosti v KM a celek za posledních 7 dní.
  - g) **Sedmý** – zobrazuje informace o čase stráveném poslední sportovní aktivitou a celek za posledních 7 dní.
  - h) **Osmý** – zobrazuje informace o spálených kaloriích z poslední sportovní aktivity a celek za posledních 7 dní.
  - i) **Devátý** – tento ciferník je analogové zobrazení hodin včetně data a dne v týdnu.

**Sport** – hodinky ACTIVE A4 Black disponují celkem 6 různými sportovními režimy. U všech z nich můžete zaznamenat čas aktivity, uraženou vzdálenost, spálené kalorie, ušlé kroky. Následně si všechny tyto aktivity můžete prohlédnout v aplikaci iGET GO a také mezi nimi filtrovat a zobrazovat záznamy dle typu aktivity. Vzhledem k integrovanému GPS čipu dokáží hodinky do aplikace vykreslit mapové podklady a grafy o rychlosti, tepové frekvenci apod.

- a) **Běh** – první sportovní funkce se jmenuje chůze, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost (podle GPS), spálené kalorie a srdeční tep a tempo. **Pro začátek aktivity musíte buď počkat na načtení GPS pozice (poprvé může trvat i několik minut než se stáhnou údaje ze satelitů) nebo tento krok přeskočit a sportovní funkci rovnou spustit.** Pro ukončení aktivity musíte dlouze podržet pravé spodní tlačítko. Tím se aktivita zastaví a následně máte možnosti šipkami nahoru a dolů vybrat, zda chcete sport přesunout na pozadí nebo ukončit. Po zvolení správné varianty potvrďte stiskem pravého horního tlačítka. Tímto se aktivita uloží a můžete do ní nahlédnout v sekci Historie nebo přes aplikaci iGET GO.
- b) **Cyklistika** – tato funkce zobrazuje stejné informace jako ty předchozí, akorát vám neukáže kroky, protože žádné neděláte.
- c) **Plavání** – u modelu A4 Black je funkce plavání značně vylepšena. Na rozdíl od ostatních modelů si zde na začátku sportovní aktivity můžete navolit délku bazénu a cíl spálených kalorií. Na základě toho se funkce spustí a zaznamená vám počet uplavaných bazénů, počet temp, vzdálenost dle GPS, zaznamená srdeční tep, spálené kalorie a čas strávený sportovní aktivitou. Aktivita se nepřenáší do

---

aplikace iGET GO.

- d) **Turistika** – funkce podobná jako Chůze nebo Běh, slouží pouze pro oddělení aktivit.
- h) **Chůze** – Pro funkci chůze platí stejné podmínky jako pro funkci Běh.
- i) **Běh v interiéru** – měření probíhá stejně jako u dvou předchozích funkcí, akorát se tentokrát nespustí měření GPS polohy, tato funkce je určena pro běh na běžeckém pásu.
- j) **Historie** – v této funkci si můžete zkontrolovat vaše aktivity. Pro podrobnější detaily musíte do aplikace iGET GO.

**Tepová frekvence** – hodinky vám změří aktuální tepovou frekvenci, podrobné údaje a grafy najdete v aplikaci iGET GO.

**Kompas** – hodinky vám (po kalibraci) zobrazují světové strany střílku ukazující na sever. Druhá střílka zobrazuje směr, kterým míříte. Pro kalibraci zmáčkněte pravé horní tlačítko a následně otáčejte hodinky všemi směry...

**Stopky** – v této funkci jsou pouze možnosti spustit Stopky a nebo Odpočet. Pro jejich výběr a spuštění slouží pravé horní tlačítko. Pro ukončení pravé spodní tlačítko.

**Dálkové ovládání kamery** – po spárování s telefonem pomocí aplikace a BT, můžete pomocí této funkce dělat snímky z fotoaparátu mobilního telefonu. Pro správnou funkci nejdříve na telefonu zapněte režim fotoaparátu a následně funkci na hodinkách. Máte tu možnost 3s a 6s samospouště nebo přímého snímání – stisknutí pravého horního tlačítka.

**Připomenutí** – můžete si nastavit budíky (připomenutí) buď přes hodinky nebo také v aplikaci iGET GO. Stačí zvolit možnost „Přidat“ a zadat správný čas pomocí šipek. Následně potvrdit pravým horním tlačítkem.

## NASTAVENÍ

- a) **O zařízení** – v tomto menu se dozvíte informace o náramku jako název modelu, sériové číslo a verzi softwaru.
- b) **Obnovit** – touto funkcí vrátíte hodinky do továrního nastavení – opět pomocí šipek a pravého horního tlačítka pro potvrzení.
- c) **Uživatelské informace** – zobrazí se vám výška a hmotnost daného uživatele (změnit můžete v aplikaci iGET GO).
- d) **Jazyk** – můžete šipkami zvolit požadovaný jazyk a následně potvrdit pravým horním tlačítkem.
- e) **Upozornění** – máte možnost si vybrat, zda chcete být vibrací upozorněni při zvýšené tepové frekvenci nebo při překonání určitého tempa.
- f) **GPS** – zobrazí vám informace o GPS poloze jako zeměpisná šířka a délka a také čas připojení.

**Zprávy** – funkce zpráv vám umožní přečíst si notifikace z různých aplikací, ať už se jedná o záznam o zmeškaném hovoru, SMS zprávu, či například facebook messenger nebo Whatsapp. Jakmile vám

nějaká zpráva dorazí na telefon, automaticky se zobrazí i na hodinkách. Po přečtení zpráva zmizí a už jde najít jen v telefonu.


**Vypnutí hodinek** – pro vypnutí hodinek stačí dlouze podržet pravé horní tlačítko a následně ještě jednou stisknout pro potvrzení.

### 1.2.10. iGET ACTIVE A6 Black

**Zapnutí hodinek** – pro zapnutí hodinek dlouze podržte pravé spodní tlačítko – na displeji se objeví logo iGET.

**Spárování hodinek s telefonem** – spárování je nutné provádět přes aplikaci iGET GO následujícím způsobem:

- a) Zapnete hodinky (dlouhým stiskem pravého spodního tlačítka).
- b) Na telefonu povolíte Bluetooth (někdy pomáhá zapnout zjišťování polohy pro lepší signál).
- c) Na telefonu zapnete aplikaci iGET GO (Manuál k hodinkám obsahuje QR kódy ke stažení aplikace, jinak je aplikace dostupná také na Google Play, Apple Store a na stránkách [www.intelek.eu](http://www.intelek.eu)).
- d) V aplikaci iGET GO jděte do sekce „Nastavení“ a následně zvolte „Připojit zařízení“.
- e) Podle obrázku zvolte váš model hodinek nebo náramku (kliknutím na obrázek).
- f) Pokračujte dle pokynů na obrazovce do chvíle, než se začne vyhledávat BT zařízení.
- g) Ze seznamu zvolte správný model, vyberte jej kliknutím a následně zvolte možnost „Další krok“.
- h) V závislosti na model se vám může ukázat požadavek na párování zařízení Bluetooth – potvrďte ho. Následně může přijít požadavek na povolení přístupu do Kontaktů telefonu – také potvrďte.
- i) Na telefonu se vám ukáže zelená fajfka jako potvrzení úspěšného spárování – potvrďte zmáčknutím tlačítka „Další krok“.



### Schématický popis a nabíjení

Bod číslo **1** označuje plně dotykový displej, který slouží pro pohybování se v nabídkách a ovládání hodinek, také pro zobrazení veškerých údajů.

Bod číslo **2** označuje pravé horní ovládací tlačítko, které slouží pro vstup do nabídky sportovních režimů.

Bod číslo **3** označuje tzv. digitální korunku, která slouží pro pohyb mezi

---

různými nabídkami směrem nahoru a dolů. Jejím stisknutím se vyvolá menu, a také se s její pomocí potvrzuje výběr.

Bod číslo **4** označuje pravé spodní ovládací tlačítko, kterým se hodinky zapínají a vypínají pomocí dlouhého stisku. Krátkým zmáčknutím buď rozsvítíte, nebo zhasnete obrazovku. Také slouží jako tlačítko zpět.

Bod číslo **5** ukazuje senzor tepové frekvence, který je taktéž umístěn na zadní straně hodinek. Senzor bude v průběhu měření zeleně blikat.

Bod číslo **6** ukazuje nabíjecí zlaté piny na zadní straně hodinek, které se používají pro nabíjení. K hodinkám je dodávaný nabíjecí USB kabel a dokovací stanice se zlatými piny. Do této dokovací stanice se hodinky musí položit tak, aby na sebe zlaté piny na hodinkách a dokovací stanici dolehly. Jakmile se pomocí magnetu spojí, nabíjení se samo spustí.

**Ciferník** – Hodinky A6 Black vám nabízí volbu 6 základních ciferníků, které lze měnit podržením displeje na delší dobu a následným posouváním doprava a doleva vybrat správný, pro potvrzení stačí jednou kliknout na displej.

- a) **První** – tento ciferník zobrazuje digitálně čas, ukazuje údaje o nabití baterie, a také ve třech grafech stav ušlých kroků, spálených kalorií a uražené vzdálenosti vůči dennímu cíli. Dle toho, jak dobře plán plníte, se budou grafy vybarvovat žlutě, červeně a zeleně na okraji displeje.
- b) **Druhý** – tento ciferník opět digitálně zobrazuje čas, den v týdnu a aktuální měsíc. Ve spodní části obrazovky se ukazují ušlé kroky vůči dennímu cíli. V horní části potom uražená vzdálenost v Km. Po obvodu celého displeje se potom zobrazuje graf v zelené barvě, který závisí právě na uražené vzdálenosti.
- c) **Třetí** – tento ciferník je analogový a zobrazuje také údaje o spálených kaloriích, ušlých krocích, tepové frekvenci a uražené vzdálenosti.
- d) **Čtvrtý** – tento ciferník je pouze analogový s velkými ručičkami v modrožluté barevné kombinaci včetně ukazatele vteřin (červeně).
- e) **Pátý** – opět analogový ciferník, který ukazuje informace o dni v týdnu, datu a ušlých krocích.

Další varianty ciferníků si můžete vybrat v aplikaci iGET GO.

**Rychlé volby** – přejetím prstu shora dolů se dostanete do menu tzv. rychlých voleb.

- a) Lze si tu nastavit Bluetooth
- b) Možnost nastavení jasu
- c) Přes hodinky se dá najít telefon
- d) Výběr přednastavených profilů

- 
- e) Možnost volby zvuků či vibrací
  - f) Zapnutí a vypnutí GPS

**Sport** – hodinky ACTIVE A6 Black disponují celkem 6 různými sportovními režimy. U všech z nich můžete zaznamenat čas aktivity, uraženou vzdálenost, spálené kalorie, ušlé kroky. Následně si všechny tyto aktivity můžete prohlédnout v aplikaci iGET GO a také mezi nimi filtrovat a zobrazovat záznamy dle typu aktivity. Vzhledem k integrovanému GPS čipu dokáží hodinky do aplikace vykreslit mapové podklady a grafy o rychlosti, tepové frekvenci apod.

- a) **Chůze** – při volbě tohoto režimu si nejprve navolte svůj cíl v KM a zmáčkněte tlačítko start na displeji. Hodinky se vás poté zeptají, zda chcete během aktivity měřit srdeční tep. **Pro začátek aktivity musíte počkat na načtení GPS pozice (poprvé může trvat i několik minut než se stáhnou údaje ze satelitů).** Po volbě se spustí 3sekundový odpočet a následně už se započne měření. V aktivitě Chůze máte zobrazeny informace o uražené vzdálenosti v Km, čas aktivity, tempo na km, spálené kalorie, aktuální nadmořskou výšku, tepovou frekvenci včetně tepových zón. Vše je díky GPS zaznamenáno do mapového podkladu spolu s grafy, které se následně dají prohlédnout v aplikaci iGET GO. Pro ukončení aktivity použijte otočnou korunku a otáčejte s ní směrem dolů, dokud se vás hodinky nezeptají (STOP, PAUSE), zda chcete aktivitu ukončit nebo pozastavit. Pro ukončení zvolte variantu STOP, a následně Uložit nebo Zahodit.
- b) **Běh** – režim Běh se chová stejně jako režim Chůze, slouží pouze pro odlišení aktivit v záznamech a v aplikaci iGET GO.
- c) **Cyklistika** – tento režim vám zaznamená stejné údaje jako dva předchozí nicméně nebude započítávat kroky (nebo nějaké minimální množství na základě pohybu ruky na řídítkách při jízdě na kole).
- d) **Turistika** – režim Turistika se chová stejně jako režim Chůze, slouží pouze pro odlišení aktivit v záznamech a v aplikaci iGET GO.
- e) **Běh uvnitř** – tento režim slouží k běhu na běhacím pásu a chová se stejně jako režim Chůze, slouží pouze pro odlišení aktivit v záznamech a v aplikaci iGET GO.
- f) **Terénní běh** – tento režim se chová stejně jako režim Chůze, slouží pouze pro odlišení aktivit v záznamech a v aplikaci iGET GO.
- g) **Historie** – v této funkci si můžete zkontrolovat vaše aktivity. Pro podrobnější detaily musíte do aplikace iGET GO.

**Tepová frekvence** – hodinky A6 Black vám průběžně měří tepovou frekvenci a hodnoty ukládají do aplikace iGET GO. V případě že potřebujete změřit tep v konkrétní čas, stačí zvolit tuto funkci a dotknout se displeje. Měření okamžitě započne.

**Monitor spánku** – v této funkci si můžete nastavit například, od kdy do kdy mají hodinky hlídat spánek.

---

Následně vám zaznamenají informace o tom, jak dlouho jste spali tvrdým či lehkým spánkem a kdy jste byli vzhůru. Vše se uloží do grafu v aplikaci iGET GO.

**Krokoměr** – při spuštění této funkce se dostanete do přehledu všech údajů o ušlých krocích, spálených kaloriích, uražené vzdálenosti a také do nastavení sportovních Cílů.

**Počasí** – hodinky disponují i funkcí Počasí. Ta vám zobrazuje počasí na základě údajů z vašeho telefonu. V aplikaci iGET GO si v nastavení zvolíte, zda chcete počasí zobrazovat automaticky podle GPS polohy telefonu nebo můžete manuálně nastavit město, ve kterém se nacházíte (například Praha).

**Barometr** – pro začátek se doporučuje kalibrace (ruční zadání dle aktuálního atmosférického tlaku (například meteostanice nebo internet). Následně vám bude zobrazovat aktuální tlak indikující počasí (včetně obrázku) a aktuální teplotu okolí.

**Poloha** – pokud máte zapnutou GPS – zobrazí se vám zde aktuální zeměpisná šířka a délka.

**Výškoměr** – pro začátek se doporučuje kalibrace, buď ručně např. z internetu, nebo pomocí GPS (může trvat i více než 1 minutu). Následně vám bude ukazovat nadmořskou výšku v M.n.M.

**Funkce volání** – po spárování s mobilním telefonem můžete z hodinek i volat nebo telefony přijímat. Stačí buď vytkat telefonní číslo, nebo vybrat kontakt ze seznamu ve funkci Kontakty.

**Oznámení** – po spárování hodinek s telefonem a nastavení notifikací v aplikaci iGET GO. Tato funkce vám umožní přečíst si notifikace z různých aplikací, ať už se jedná o záznam o zmeškaném hovoru, SMS zprávu, či například facebook messenger nebo Whatsapp. Jakmile vám nějaká zpráva dorazí na telefon, automaticky se zobrazí i na hodinkách. Po přečtení zpráva zmizí a už jde najít jen v telefonu. Do přijatých notifikací se dostane posunutím prstem po displeji směrem zleva doprava nebo přes menu a volbou funkce Oznámení.

**SMS** – po spárování s telefonem musíte ve funkci SMS potvrdit načtení zpráv z telefonu, potom už je můžete pročitat a můžete zpět poslat jednu z několika předvolených odpovědí a smajlíků.

**Kontakty** – po spárování s telefonem se do hodinek načte kompletní telefonní seznam. Následně můžete kontaktům volat nebo posílat SMS.

**Hlas** – tato funkce slouží pro hlasové ovládání telefonu, je to například jako google funkce na mobilu s Androidem.

**BT Hudba** – po spárování s telefonem můžete pomocí hodinek přepínat písničky z telefonu a ovlivňovat hlasitost.

**Mikrofon** – pomocí této funkce si můžete zaznamenávat a následně pouštět nahrávky.

**Vzdálené ovládání fotoaparátu** – po spárování s telefonem pomocí aplikace a BT, můžete pomocí této funkce dělat snímky z fotoaparátu mobilního telefonu. Pro správnou funkci nejdříve na telefonu zapněte režim fotoaparátu a následně funkci na hodinkách.

**Alarm** – Na hodinkách si můžete nastavit několik alarmů, první možnost je přímo přes tuto aplikaci, další potom přes aplikaci iGET GO.

**Kalendář** – pro přehled o aktuálním nebo nějakém budoucím či minulém datu je v hodinkách také funkce kalendáře. Dá se v ní pohybovat posouváním displeje doprava nebo doleva.

---

**Připomenutí sedavého režimu** – tato funkce se nastavuje přes aplikaci iGET GO. V hodinkách si pouze toto nastavení můžete prohlédnout.

## **Nastavení**

**Profil** – v profilu máte možnost si navolit svoje pohlaví, výšku, váhu a datum narození. Na základě těchto údajů se následně počítají například kroky a spálené kalorie. Také se dá nastavit přes aplikaci iGET GO.

**Bluetooth** – v tomto nastavení můžete BT buď zapnout a vypnout nebo ovlivnit jeho viditelnost.

**GPS** – v tomto menu můžete zapnout nebo vypnout GPS polohu. Na základě toho se vám bude zobrazovat aktuální zeměpisná šířka a délka.

**Kalibrace senzorů** – v tomto menu máte možnost nastavit aktuální teplotu, nadmořskou výšku a atmosferický tlak.

**Monitor spánku** – v této funkci si můžete nastavit například, od kdy do kdy mají hodinky hlídat spánek. Následně vám zaznamenají informace o tom, jak dlouho jste spali tvrdým či lehkým spánkem a kdy jste byli vzhůru. Vše se uloží do grafu v aplikaci iGET GO. Spánek je automaticky měřen od 22h do 8h.

**Čas a datum** – můžete si zde vybrat například ciferník, a nebo nastavit, zda se bude čas synchronizovat z mobilního telefonu či si jej chcete včetně data nastavit manuálně.

**Jednotky** – volba mezi metrickými a imperiálními jednotkami pro počítání vzdáleností.

**Tepová frekvence** – zde si můžete nastavit interval měření tepové frekvence nebo jej úplně vypnout a nechat pouze na manuální měření.

**Aktivujte na zápěstí** – můžete si zvolit, zda chcete či nikoli aby se hodinky rozsvítily na základě pohybu vaším zápěstím.

**Zvuk** – můžete si nastavit melodie pro zvonění, upozornění, nastavení vibrací a samozřejmě také hlasitost.

**Zobrazit** – nastavení jasu a časový limit displeje před zhasnutím.

**Informace o hodinkách** – tato funkce vám ukáže označení modelu a verzi systému.

**Jazyk** – v tomto režimu si můžete zvolit jazyk svých hodinek.

**Zobrazení napájení** – ukáže se vám zelený graf a procentuální vyjádření nabití baterie.

**Obnovení továrních dat** – tímto vymažete obsah a veškerá nastavení na hodinkách a uvedete je do továrního nastavení. Bude nutno od začátku zadávat všechny údaje a například i jazyk.

**Vypnutí hodinek** – pro vypnutí hodinek dlouze podržte pravé spodní tlačítko – na displeji se objeví logo iGET.

Některé funkce hodinek a aplikace mohou být funkční případně dostupné pouze pro některé verze Androidu.



### 1.2.11. iGET ACTIVE A8


**Zapnutí hodinek** – pro zapnutí hodinek dlouze podržte pravé spodní tlačítko – na displeji se objeví logo iGET.

**Spárování hodinek s telefonem** – spárování je nutné provádět POUZE přes aplikaci iGET GO následujícím způsobem:



- a) Zapnete hodinky (dlouhým stiskem pravého spodního tlačítka).
- j) Na telefonu povolíte Bluetooth a povolíte položku Poloha (zapnutí pomáhá pro lepší signál).
- b) Na telefonu zapnete aplikaci iGET GO (Manuál k hodinkám obsahuje QR kódy ke stažení aplikace, jinak je aplikace dostupná také na Google Play, Apple Store a na stránkách [www.intelek.eu](http://www.intelek.eu)).
- c) V aplikaci iGET GO jděte do sekce „Nastavení“ a následně zvolte „Připojit zařízení“.
- d) Podle obrázku zvolte váš model hodinek nebo náramku (kliknutím na obrázek).
- e) Pokračujte dle pokynů na obrazovce do chvíle, než se začne vyhledávat BT zařízení.
- f) Ze seznamu zvolte zařízení pojmenované **iGET A8\_LE**, vyberte jej kliknutím a následně zvolte možnost „Další“.
- g) V závislosti na modelu se vám může ukázat požadavek na párování zařízení Bluetooth – potvrďte ho (obrázek **klávesnice** + text **iGET A8**  iGET A8 ). Následně může přijít požadavek na povolení přístupu do Kontaktů telefonu – také potvrďte.
- h) Na telefonu se vám ukáže zelená fajfka jako potvrzení úspěšného spárování – potvrďte zmáčknutím tlačítka „Další krok“.

**Podrobný popis s obrázky najdete v bodě 2.4.15 Připojit zařízení.**



#### Schématický popis a nabíjení

**1** označuje plně dotykový displej, který slouží pro pohybování se v nabídkách a ovládání hodinek, také pro zobrazení veškerých údajů. Bod číslo **2** označuje pravé spodní ovládací tlačítko, kterým se hodinky zapínají a vypínají pomocí dlouhého stisku. Krátkým zmáčknutím buď rozsvítíte, nebo zhasnete obrazovku. Také slouží jako tlačítko pro návrat na obrazovku s

---

ciferníkem. Během aktivity se opakovaným zmáčknutím aktivita ukončí.

Bod číslo **3** označuje pravé horní ovládací tlačítko, které slouží pro vstup do nabídky sportovních režimů.

Bod číslo **4** ukazuje nabíjecí zlaté piny na zadní straně hodinek, které se používají pro nabíjení. K hodinkám je dodáván nabíjecí USB kabel se zlatými piny. K tomuto nabíjecímu kabelu se hodinky musí přiložit tak, aby na sebe zlaté piny na hodinkách a kabelu dolehly. Jakmile se pomocí magnetu spojí, nabíjení se samo spustí.

Bod číslo **5** ukazuje senzor tepové frekvence, který je taktéž umístěn na zadní straně hodinek. Senzor bude v průběhu měření zeleně blikat.

**Menu sport** – Zobrazí se po zmáčknutí horního tlačítka při rozsvícené obrazovce. Hodinky ACTIVE A8 disponují celkem 5 různými sportovními režimy. Umožní Vám zaznamenat čas aktivity, uraženou vzdálenost, spálené kalorie, ušlé kroky, tep a záznam trasy. Následně si všechny tyto aktivity můžete prohlédnout v aplikaci iGET GO a také mezi nimi filtrovat a zobrazovat záznamy dle typu aktivity.

Po spuštění aktivity hodinky ukazují základní obrazovku aktivity. Zde naleznete údaje o stavu baterie, uplynulou dobu aktivity, čas, a další detaily aktivity. Posunutím prstu zleva doprava se dostanete do vertikálního zobrazení zaznamenaných detailů aktivity. Pokud aktivita využívá GPS, na první obrazovce se zobrazí grafický záznam trasy (aktivita Běh uvnitř tuto obrazovku nemá). Na druhé obrazovce od shora uvidíte graf tepu v závislosti na čase. Na dalších obrazovkách ve vertikálním menu jsou další detaily vztahující se k dané aktivitě. Dalším posunutím doleva zobrazíte dialog pro ukončení aktivity. Pokud hodinky nezískaly dostatek dat k uložení aktivity, bude to zde napsáno.

Po zvolení aktivity, která může využívat GPS, se hodinky zeptají, zda chcete GPS zapnout. Pokud zvolíte Ne, nebude k dispozici grafický záznam trasy a vzdálenost a kcal budou počítány pomocí krokoměru. Když zvolíte Ano, hodinky začnou vyhledávat GPS a data z GPS budou využita v okamžiku, kdy se hodinky na GPS připojí. S aktivitou vyčkejte, dokud nezazní zvukový signál, že GPS je připojeno.

Aktivity jsou přizpůsobené pro daný typ pohybu. Dále se od sebe liší:

- a) **Chůze** – zaznamenává kroky, možné použít GPS.
- b) **Cyklistika** – nutné použít GPS, nezaznamenává kroky.
- c) **Běh** – zaznamenává kroky, možné použít GPS.
- d) **Běh uvnitř** – zaznamenává kroky, GPS nelze použít.
- e) **Turistika** – zaznamenává kroky, možné použít GPS.

Dále je v nabídce Sport položka **Historie**. Po zvolení uvidíte souhrn dat ze zaznamenaných aktivit. Posunutím dolů se zobrazí seznam zaznamenaných aktivit, po rozklepnutí aktivity uvidíte detaily aktivity.

Poslední položka v nabídce Sport k **Nastavení sportovních upozornění**. Lze zde nastavit upozornění:

---

**Připomenutí po Km** – periodické upozornění po nastavené vzdálenosti

**Připomenutí tempa** – upozorní vás během aktivity na zvolené tempo podle toho, zda bylo dosaženo

**Připomenutí času** – jednorázové upozornění po zvolené době

**Cíl vzdálenosti** – jednorázové upozornění v aktivitě po dosažení zvolené vzdálenosti

**Připomenutí aktivity** – nastaví každodenní upozornění ve zvolený čas, že máte sportovat

## Navigace a funkce

**Ciferník** – Výchozí obrazovka hodinek. Dlouhým stisknutím dotykového displeje na několik vteřin můžete přepínat mezi 6 různými typy ciferníku posouváním prstu doleva či doprava. Jednotlivé ciferníky se liší stylem zobrazení informací a také tím, které informace zobrazují, abyste si mohli vybrat ciferník, který vám vyhovuje nejvíce.

**Stavová obrazovka** – Posunutím prstu po ciferníku nahoru se zobrazí Stavová obrazovka. Jsou zde zobrazeny údaje o připojení BT, stavu baterie, nastavení jasu (koláč), zapnutí /vypnutí probuzení hodinek gestem, výběr zvukového režimu (podle obrázku: reproduktor – pouze zvuk, 2 zalomené čárky – pouze vibrace, reproduktor a zalomené čárky – zvuk a vibrace) a nastavení zvukového profilu. Klepnutím na koláč lze upravit jas obrazovky. Zvukové profily jsou následující:

**Běžný mód** – zapne pouze zvuk, nastaví jas obrazovky na dvě třetiny

**Tichý režim** – zapne pouze vibrace, nastaví jas obrazovky na dvě třetiny

**Režim letadlo** – zapne pouze zvuk, nastaví jas obrazovky na dvě třetiny, vypne Bluetooth, pokud není spárován s telefonem.

**Sportovní režim** – zapne pouze zvuk a maximální jas obrazovky

**Úsporný režim** – omezí jas obrazovky, zapne pouze vibrace, vypne Bluetooth, pokud není spárován s telefonem.

**Oznámení** – Posunutím prstu na **ciferníku doprava** se zobrazí počet **Oznámení** z telefonu a po rozklepnutí jednotlivá oznámení. Klepnutím na oznámení ho otevřete. Maximální počet oznámení v hodinkách je 10.

**Poslední aktivita** – První obrazovka směrem **dolů** od ciferníku je Poslední aktivita a zobrazuje základní údaje naposledy zaznamenané aktivity. Klepnutím se otevře menu Sport.

**Krokoměr** – Další obrazovka směrem **dolů** od ciferníku zobrazuje údaje získané z krokoměru zaznamenané během aktuálního dne. Uvidíte zde počet kroků, vzdálenost, kterou jste ušli a počet spálených kalorií. Po posunutí obrazovky doprava obrazovky uvidíte grafické rozložení těchto údajů v průběhu dne.

**Spánek** – Čtvrtá obrazovka směrem dolů je Spánek. Zobrazuje dobu spánku, čas usnutí a čas probuzení z poslední noci. Po posunutí obrazovky doprava uvidíte grafické znázornění doby spánku v průběhu týdne. Spánek je automaticky měřen od 22h do 8h.

**Tep** – Pátá obrazovka směrem dolů je Tep. Při zobrazení se zapne měření tepu, které probíhá, dokud

---

nezměníte obrazovku. Je zde grafické i číselné zobrazení naměřeného tepu. Po posunutí obrazovky doprava uvidíte grafické znázornění hodnot z posledních sedmi měření.

**Budík** – Na poslední šesté obrazovce je nejbližší aktivní Budík nastavený v iGET GO. Klepnutím zobrazíte nastavené budíky, které zde můžete vypnout, zapnout a přidat nový budík. Podržením prstu na existujícím budíku se zobrazí dialog pro smazání budíku. V seznamu lze listovat posunutím prstu nahoru a dolů.

Tohle vertikální menu je cyklické. Po posunutí níže pod budík se objeví Stavová obrazovka. Posunutím prstu na ciferníku zleva doprava zobrazíte vertikální menu, které obsahuje:

#### **Nastavení**

- a) **Profil** – zde můžete upravit detaily profilu, tj. pohlaví, věk, výška a váha
- b) **Bluetooth** – vypnuto/zapnuto
- c) **Hodiny** – automatické nastavení času podle aplikace iGET GO, nebo manuální podle zadaných údajů
- d) **Jednotky** – metrické /imperiální
- e) **Zvuky** – nastavení zvukového režimu, vyzváněcího tónu a zvuku notifikací; nastavení hlasitosti pro multimedia, zvonění a oznámení
- f) **Display** – nastavení jasu a doby podsvícení displeje
- g) **Jazyk** – ruční nastavení jazyku hodinek
- h) **Pohyb** – zapnutí /vypnutí rozsvícení obrazovky gestem (otočení, nebo zvednutí ruky)
- i) **Měření srdečního tepu** – nastavení intervalu měření a doby, kdy má měření být aktivní, nastavuje se pouze v hodinkách nikoliv v aplikaci.
- j) **Reset** – možnost uvést nastavení hodinek do továrního nastavení. Smaže všechna uživatelská data uložená v hodinkách
- k) **O zařízení** – zobrazení názvu, adresy zařízení, služeb propojených s mobilním telefonem a informace o verzi zařízení

**Sport** – popsáno nahoře v bodu **Menu sport**.

**Číselník** – možnost vytočení telefonního čísla přes spárovaný mobilní telefon. Použije hodinky jako výchozí zařízení pro přenos zvuku.

**Srdeční tep** – změření aktuálního srdečního tepu

**Krokoměr** – zobrazení aktuálního počtu kroků

**Spánek** – aktuální informace o spánku z předchozí noci

**Telefonní seznam** – možnost výběru kontaktu pro zavolání z telefonního seznamu spárovaného telefonu (zobrazuje se pouze 100 kontaktů)

**Notifikace** – zobrazení upozornění

**Sezení** – nastavení počtu kroků, které máte udělat po připomenutí protáhnutí.

**Najdi zařízení** – Po stisknutí vám telefon začne vibrovat a zvonit, abyste ho lépe našli.

**Vyfoťte** Po stisknutí se v aplikaci iGET GO spustí režim fotografování, dotykem na plochu hodinek pak

---

je možné vytvořit fotku. Telefon musí být vždy spárovaný s hodinkami. Funkce nemusí být podporována některými verzemi Androidu.

**Přehrávač hudby** – možnost ovládání multimédií. Telefon musí být vždy spárovaný s hodinkami. Funkce nemusí být podporována některými verzemi Androidu.

**Zvukový rekordér** – možnost pořízení a přehrání zvukových nahrávek. Klepnutím na ikonu dokumentu zobrazíte pořízené nahrávky.

**Upozornění** – nastavení budíků přímo na hodinkách.

**Kalendář** – zobrazení aktuální data a měsíce.

**Stopky** – spuštění stopek, vícenásobné měření.

Některé funkce hodinek a aplikace mohou být funkční případně dostupné pouze pro některé verze Androidu.

**Vypnutí hodinek** – pro vypnutí hodinek dlouze podržte pravé spodní tlačítko – na displeji se objeví logo iGET.

### 1.3. Získání aplikace iGET GO

Aplikaci iGET GO naleznete na několika různých místech:

- a) Obchodě Google play
- b) Obchodě Apple store
- c) V manuálu přiloženém u každého našeho modelu v podobě QR kódu.
- d) Na naší webové stránce [www.iget.eu](http://www.iget.eu) u každého modelu.
- e) Přímou tady:


**ANDROID**



**iOS**




### 1.4. Registrace vytvoření účtu iGET GO



Po stažení aktualizace nejdříve zvolte variantu „REGISTRUJ SE“. Poté zaškrtněte, zda souhlasíte se zpracováním osobních údajů či nikoli. Následně stačí vyplnit veškeré údaje jako země, email a heslo. Potom stačí opět zmáčknout „REGISTRUJ SE“.

## 1.5. První přihlášení




Jakmile máte vytvořen účet iGET GO a potřebujete se do něj přihlásit, stačí zvolit variantu „PŘIHLÁSIT SE“ a následně vyplnit zaregistrovaný email a heslo. Potom znovu stisknout „PŘIHLÁSIT SE“

## 2. Funkce iGET GO

Aplikace iGET GO je rozdělena na 4 různé části – Dnes, Aktivita, Budík, Nastavení. V každé části můžete prohlížet a upravovat jiné věci. Každou z výše uvedených částí si následně probereme.


### 2.1. Dnes



První stránka se jmenuje „Dnes“ a jak už její název vypovídá, zobrazuje vám údaje, které se týkají daného dne (po synchronizaci s hodinkami, jinak jsou tam samé nuly). Zobrazují se v ní informace jako Kroky, Vzdálenost, Čas aktivity, Kalorie, Spánek (v závislosti na modelu), Srdeční tep. Navíc si můžete otevřít kalendář a procházet informace o jednotlivých dnech z minulosti. Teď si tyto položky projdeme podrobněji.

### 2.1.1. Kroky

Funkce Kroky, vám zobrazuje informace o tom, kolik kroků jste za dnešek udělali vůči vašemu dennímu plánu (číslo za lomítkem). Zároveň se dozvíte, kolik to znamená v % vyjádření (vpravo nahoře) a ve spodní části obrazovky se vám zobrazuje sloupcový graf, který vám ukáže, ve kterých časech jste se hýbali a jak moc.




### 2.1.2. Vzdálenost


Funkce Vzdálenost, vám zobrazuje informace o tom, jakou vzdálenost v Km jste za dnešek urazili vůči vašemu dennímu plánu (číslo za lomítkem). Zároveň se dozvíte, kolik to znamená v % vyjádření (vpravo nahoře) a ve spodní části obrazovky se vám zobrazuje sloupcový graf, který vám ukáže, ve kterých časech jste se hýbali a jak moc. U náramků bez GPS jsou informace přepočteny na základě ušlých kroků a zadaných parametrů ve vašem uživatelském profilu. U modelů hodinek s GPS vysílačem je vzdálenost počítána právě pomocí tohoto vysílače.

### 2.1.3. Čas aktivity (v závislosti na modelu)

Funkce Čas aktivity, vám zobrazuje informace o tom, kolik minut, případně hodin jste dnes strávili nějakou sportovní aktivitou vůči vašemu dennímu plánu (číslo za lomítkem). Zároveň se dozvíte, kolik to znamená v % vyjádření (vpravo nahoře) a ve spodní části obrazovky se vám zobrazuje sloupcový graf, který vám ukáže, ve kterých časech jste se hýbali a jak moc.








#### 2.1.4. Kalorie

Funkce Kalorie, vám zobrazuje informace o tom, kolik kalorií (v Kcal) jste dnes spálili vůči vašemu dennímu plánu (číslo za lomítkem). Zároveň se dozvíte, kolik to znamená v % vyjádření (vpravo nahoře) a ve spodní části obrazovky se vám zobrazuje sloupcový graf, který vám ukáže, ve kterých časech jste se hýbali a jak moc.


#### 2.1.5. Spánek (v závislosti na modelu)

Funkce Spánek, vám zobrazuje informace o tom, kolik minut, případně hodin jste minulou noc spali lehkým či hlubokým spánkem. Nebo jestli jste byli vzhůru a kdy. Zároveň se dozvíte, kolik to znamená v % vyjádření (vpravo nahoře) a ve spodní části obrazovky se vám zobrazuje koláčový graf, který vám ukáže, ve kterých časech jste spali nebo byli vzhůru.



#### 2.1.6. Srdeční tep

Funkce Srdeční tep, vám zobrazuje informace o vaší tepové frekvenci za poslední den. V horní části vidíte maximální, průměrnou a minimální hodnotu. Ve spodní části stránky potom graf naměřených hodnot v čase.




### 2.1.7. Krevní kyslík



U modelů F30 a F60 je přidána funkce pro monitoring krevního kyslíku, díky které se orientačně dozvíte saturaci kyslíku ve vaší krvi. Funkce se spouští automaticky po spuštění měření Tepové frekvence – Detekce zdraví v nastavení aplikace iGET GO. Jednotlivá měření uvidíte v grafu po rozkliknutí funkce v hlavní obrazovce iGET GO.


### 2.1.8. Krevní tlak

U modelů F30 a F60 je přidána funkce pro monitoring krevního tlaku, díky které se orientačně dozvíte saturaci kyslíku ve vaší krvi. Funkce se spouští automaticky po spuštění měření Tepové frekvence – Detekce zdraví v nastavení aplikace iGET GO. Jednotlivá měření uvidíte v grafu po rozkliknutí funkce v hlavní obrazovce iGET GO. Jednotlivé naměřené hodnoty můžete rozkliknout a pomocí grafu porovnat jestli je váš tlak nízký, normální anebo zvýšený.



## 2.1.9. Kalendář

Díky funkci kalendáře si můžete procházet jednotlivé dny zpětně a například tak porovnávat, který den jste byli aktivnější nebo si prohlédnout konkrétní sportovní aktivitu, kterou jste ten den absolvovali.




## 2.2. Aktivita


Druhá stránka aplikace se jmenuje Aktivita a zaměřuje se na záznamy sportovních výkonů, které váš náramek nebo hodinky naměřily. V jednotlivých aktivitách můžete filtrovat podle druhu a následně jednotlivé aktivity prohlížet do detailu.

### 2.2.1. Filtrování aktivit


Ve chvíli kdy si chcete prohlížet aktivity a máte jich v přehledu větší množství, není nic jednoduššího než si je vyfiltrovat podle druhu provozovaného sportu a zvolit například Kolo. Nejdříve v horní části zvolte nabídku „Všechny aktivity“ a následně si dle přání vyberte požadovaný druh sportu. Vaše sportovní aktivity se potom budou zobrazovat pouze pro daný sport a ostatní zmizí.



Zvolte Sportovní režim




## Prohlédnutí jednotlivých aktivit



Pokud si chcete jednotlivé aktivity prohlédnout podrobně, stačí si jakoukoliv rozkliknout a následně prolístovat jednotlivé stránky v přehledu. Různé hodinky mají odlišné zobrazení podrobností o aktivitě. Různé hodinky odlišně zaznamenávají různá/typově odlišná data do aplikace.


## 2.3. Budík

Třetí stránka aplikace iGET GO se jmenuje Budík. V závislosti na modelu si můžete budíky nastavovat buď přímo v hodinkách či náramku nebo v aplikaci iGET GO. Při této druhé variantě máte k dispozici. V aplikaci máte také zobrazeny jednotlivé body, jak budík správně nastavit.




### 2.3.1. Přidat nový budík

Pro přidání nového budíku je nutno nastavit Typ budíku – například Probuzení nebo Schůzka. Dále je třeba vybrat dny, kdy se má budík opakovat. Nakonec musíte zadat čas, kdy má budík zazvonit. Posledním krokem je „Uložit“ v modrém pruhu nahoře. Po synchronizaci hodinek/náramku s telefonem pomocí aplikace iGET GO dojde k uložení budíku.





## 2.4. Nastavení



Poslední stránka aplikace iGET GO se jmenuje Nastavení. V následujících bodech si probereme každou z položek, aby pro vás bylo ovládání a nastavování hodnot vašich hodinek nebo náramku iGET co nejjednodušší.

### 2.4.1. Stavový panel

Ve stavovém panelu v horní části displeje se vám zobrazuje Čas poslední synchronizace, aktuální stav nabití baterie v % včetně obrázku baterie, dále potom název připojeného modelu a jednoslovné vyjádření stavu buď „Připojeno“ nebo „Nepřipojeno“.




### 2.4.2. Můj profil


V nastavení je jedna z prvních důležitých věcí nastavit si vlastní profil. Můžete si vybrat vlastního avatara a přezdívku. Email a heslo už jsou uloženy od registrace. Následně zvolte svoje pohlaví, datum narození, váhu, výšku a zemi původu. Tyto údaje následně ovlivňují parametry jako spálené kalorie nebo vzdálenost, která se u náramků počítá podle délky kroku.

### 2.4.3. Cíle

V sekci Cíle si můžete nastavit svoje denní plány v počtu kroků, vzdálenosti, spálených kalorií, spánku (v závislosti na modelu) a sportovní aktivitě. Díky těmto cílům si potom v sekci Dnes, a Aktivita můžete porovnávat své výsledky v % poměru k dennímu cíli.




### 2.4.4. Notifikace/Oznámení




Pokud chcete do svých chytrých hodinek/náramku iGET dostávat upozornění z aplikací spárovaného telefonu, můžete si v nastavení vybrat, ze kterých ano, a ze kterých ne. Stačí si jednoduše správnou aplikaci zatrhnout a následně uložit. Položka Other apps je standardně vypnutá případně chybí, neboť jejím zapnutím budou do náramku nebo hodinek chodit veškeré oznámení, které se zobrazí na mobilním telefonu a může to být velice rušivé.

### 2.4.5. Najít zařízení


Podobně, jako se dá pomocí chytrých hodinek/náramku iGET najít mobilní telefon, jste schopni pomocí mobilního telefonu najít svoje hodinky/náramek pomocí funkce „Najít zařízení“. Stačí vám k tomu spárovat chytré zařízení s mobilním telefonem, což si ověříte v horní části stavového panelu. Následně stačí zmáčknout funkci „Najít zařízení“ a vaše hodinky/náramek začnou vibrovat (případně i zvonit).



## 2.4.6. Pokročilá nastavení (pouze u některých modelů)



Toto menu je přístupné u chytrých náramků iGET FIT. Jsou zde shrnuty funkce jako Počasí, Sezení, Tepová frekvence, Pití vody, Nerušit a Jasný styl obrazovky. V následujících bodech si projdeme ta nastavení, která nejsou popsána zvlášť později v manuálu.




### a) Počasí

Do vyhledávacího pole zapište nejbližší město a vyčkejte, zda bude nalezeno, nebo nevyplňujte nic a vyčkejte na výpis nejbližších meteostanic. Podrobný popis v bodě 2.4.12 Počasí.


### b) Sezení

V této sekci si můžete nastavovat připomenutí pro chvíle, kdy budete dlouhou dobu sedět bez pohybu. A jelikož to není zdravé, hodinky/náramek iGET vám připomenou, že byste s tím měli něco dělat, záleží na vás, po jakém časovém intervalu to bude. Také si můžete nastavit cíl minimálního počtu ujitých kroků pro splnění podmínky tohoto alarmu.



### c) Tepová frekvence


V sekci Tepová frekvence si můžete nastavit časový interval, jak často se má monitor tepové frekvence zapnout. Dále stanovit dobu od kdy do kdy se může měřit. Pokud zvolíte např. 10 minut pak by měl být interval mezi spuštěním a ukončením dělitelný 10 minutami. U některých modelů interval nelze nastavit. U modelů F30 a F60 v tepové frekvenci spustíte celkovou Detekci zdraví, tzn. i zaznamenávání Krevního tlaku a Krevního kyslíku.




#### d) Pití vody

Obdobně jako u tepové frekvence si můžete nastavit také připomínku na to, kdy se máte napít, abyste dodrželi správný pitný režim.

Pokud zvolíte např. 10 minut pak by měl být interval mezi spuštěním a ukončením dělitelný 10 minutami.




#### e) Nerušit




V případě, že máte například nějakou důležitou schůzku nebo si chcete jen dát šlofíka, stačí si nastavit režim „Nerušit“. Nastavíte od kdy do kdy má režim trvat, a po konci zadaného intervalu se režim sám zruší. Pokud zvolíte např. 10 minut pak by měl být interval mezi spuštěním a ukončením dělitelný 10 minutami.

**U modelů F30 a F60 není funkce dostupná.**



#### f) Jasný styl obrazovky

V této sekci si můžete buď zapnout, nebo vypnout nastavení Rozjasnění displeje. Buď se to dá udělat otočením zápěstí, nebo zvednutím ruky nahoru. Případně můžete obě tyto varianty vypnout a displej zapínat ručně (baterie potom vydrží o něco déle).



#### g) Probudit zvednutím zápěstí


**Funkce dostupná pouze pro modely F30 a F60.** Zapnutím a definováním intervalu nastavíte odkdy – dokdy se bude rozsvěcovat ciferník při pohybu zápěstím. Mimo tento interval bude displej zhasnutý a musí zapínat tlačítkem.

#### h) Potřepte a fotografujte

**Funkce dostupná pouze pro modely F30 a F60.** Zvolením funkce se Vám spustí fotografický režim, potřepáním hodinek na zápěstí dojde k vytvoření fotografie.

### 2.4.7. Hudba (v závislosti na modelu)


U modelu iGET ACTIVE A6 Black máte možnost přehrávat hudbu na svém telefonu pomocí hodinek. V nastavení stačí zvolit „Hudba“ a vybrat si hudební přehrávač mobilního telefonu, který budou hodinky považovat za primární. Následně už můžete hudbu v telefonu ovládat pomocí hodinek iGET.






## 2.4.8. Synchronizace dat na cloud

Všechny modely nositelné elektroniky iGET jsou plně synchronizované na Cloudové úložiště. Díky tomu nepřijdete o svá data i v případě výměny telefonu. Nastavení nabízí 3 základní možnosti – synchronizaci dat na cloud nezávisle na druhu připojení, synchronizaci pouze přes Wi-Fi, obnovu dat z cloudu. Při první instalaci je nastaveno automatická záloha dat na cloud nezávisle na připojení 3G/4G nebo WiFi. Můžete si stanovit ručně, jak se budou data zálohovat, zda vždy nebo pouze jen přes WiFi. Stačí si tak třeba na novém telefonu nainstalovat aplikaci iGET GO a načíst stará data.




## 2.4.9. Zvuk (pouze u některých modelů)



V této sekci si můžete vybrat svůj zvukový profil. Na výběr jsou možnosti Vyzváněcí tón, Vibrace, kombinace obou, Režim ticha.


## 2.4.10. Google fit




Pro každý telefon s operačním systémem Android (nezáleží na verzi) je v aplikaci možnost spárovat svá data také do aplikace Google fit. Pro tento export dat stačí v nastavení tuto položku zaškrtnout jako aktivní.

## 2.4.11. Apple Health

Pro všechny telefony s operačním systémem Apple iOS je k dispozici obdobná funkce zvaná Apple Health – v nastavení tuto položku rozklikněte a poté postupujte dle návodu v telefonu.



## 2.4.12. Počasí



V sekci počasí si v chytrých hodinkách nebo náramku iGET nastavíte místo, z kterého se bude načítat počasí. Při prvním otevření dojde do cca. 10 sekund načtení všech přístupných meteorologických dat, které se nacházejí ve vašem nejbližším okolí, nebo můžete ručně zadat město přímo do řádku a klikněte na tlačítko OK. Pokud se nic nezobrazí, zkuste jiné město nebo místo WiFi připojení se přihlaste na 3G/4G. Od té doby se potom z telefonu přetahují do hodinek/náramku data na základě internetového připojení mobilního telefonu přímo pro danou oblast.

## 2.4.13. Ciferník hodinek (v závislosti na modelu)



U modelu iGET ACTIVE A6 je možné měnit ciferníky hodinek nejen přímo na nich, ale také máte k dispozici další varianty v aplikaci iGET GO. Stačí si zvolit a zmáčknout na „Uložit“. Poté trvá cca 30-60 sekund, než se ciferník do hodinek stáhne.

Ciferníky podporují modely F30 a F60.

## 2.4.14. Motiv

V nastavení si můžete zvolit profil zobrazení, který lépe vyhovuje vašim očím. První volbou je bílý profil s modrou linkou v horní části. Druhá varianta je celá černá a například v noci tolik nebije do očí.




## 2.4.15. Připojit zařízení

Chytré zařízení iGET je možné párovat s telefonem vybaveným funkcí Bluetooth a POUZE v aplikaci iGET GO. Někdy se vám může stát, že telefon nebude schopen zařízení najít – to mohou způsobovat 2 věci.

- zapněte Polohu na telefonu – někdy to pomáhá zesílit signál a potom už hodinky najdete.
- pokud už máte hodinky/náramek spárované s telefonem pomocí Bluetooth, toto připojení zrušte, a teprve potom se pokuste spojit s aplikací iGET GO.

Jako další musíte vybrat model dle obrázku vašich hodinek/náramku a potom postupujte dále podle kroků popsaných na displeji telefonu.


### a) Připojení náramku nebo hodinek bez telefonních funkcí



Další

Po úspěšném párování stiskněte tlačítko Další. Následně je připojení dokončeno.

V případě, že se jedná o první párování aplikace s chytrým náramkem nebo hodinkami vyplňte informace o sobě jako v bodě **2.4.2 Můj profil**.



## b) Připojení hodinek s telefonní funkcí

**Nastavení**

Odpojeno

Poslední synchronizace 2018-10-08 Baterie 79%

Zvuk >

Počasí >

Ciferník hodinek >

Motiv >

**Připojit zařízení** >

O aplikaci >

Resetovat zařízení >

Odhlásit se >

Dnes Aktivita Budík Nastavení

**Nastavení**

iGET A4 iGET A6

iGET A2 iGET F6

20:09 FF:DE:E8:5A:00:D5 iGET A8\_LE

**Úspěšné párování**

**Úspěšné párování**

Přejděte k druhému kroku pro přijímání a uskutečňování telefonních hovorů

Angela Incoming call

**Bluetooth**

Zapnuto

Dostupná zařízení

**iGET A8**

iGET A8\_LE

A7

Při zapnutém připojení Bluetooth je zařízení S8 viditelné pro zařízení v okolí.

**Bluetooth**

Zapnuto

Dostupná zařízení

iGET A8 Párování...

iGET A8\_LE

A7

Při zapnutém připojení Bluetooth je zařízení S8 viditelné pro zařízení v okolí.

**Bluetooth**

Zapnuto

V okolí nejsou žádná zařízení Bluetooth.

Při zapnutém připojení Bluetooth je zařízení S8 viditelné pro zařízení v okolí.

**Spárovat se zařízením iGET A8?**

Párovací kód Bluetooth  
**632205**

Povolit zařízení iGET A8 přístup k vašim kontaktům a historii volání

ZRUŠIT PÁROVAT

**Bluetooth**

Zapnuto

**Spárovaná zařízení**

Název  
**iGET A8**

Použit pro

Zvuk telefonu

**Požadavek na přístup ke zprávám**

Zařízení iGET A8 žádá o přístup k vašim zprávám. Povolit přístup zařízení iGET A8?

NE ANO

**Úspěšné párování**

Krok 2

Přejděte do seznamu zařízení Bluetooth v Nastavení telefonu.

Bluetooth

MEUS DISPOSITIVOS

Smart Watch Conectado ⓘ

Clique aqui

**Bluetooth**

Zapnuto

**Spárovaná zařízení**

Název  
**iGET A8**

Použit pro

Zvuk telefonu




Zvuk médií

Vstupní zařízení

Sdílení kontaktů

Přístup ke zprávám

ZAPOMENOUT OK

Po úspěšném párování stiskněte tlačítko Další. Následně je připojení dokončeno. Pro správné připojení je nutné vybrat v druhém kroku položku  iGET A8   iGET A8\_LE . Pro model A6 je to obdobné.


V nastavení Bluetooth v telefonu můžete nastavit, co se má přenášet do hodinek např. zvuk telefonu, zvuk médií, použití jako vstupního zařízení, sdílení kontaktů a přístup ke zprávám.

V případě, že se jedná o první párování aplikace s chytrým náramkem nebo hodinkami vyplňte informace o sobě jako v bodě **2.4.2 Můj profil**.

### Tipy:

1. Pokud se Vám nedaří párování hodinek s aplikací, pak zkontrolujte, že máte zapnutou Polohu v nastavení. Následně znovu vypněte a zapněte Bluetooth v nastavení telefonu.
2. Vypněte a znovu zapněte aplikaci iGET GO, nezapomeňte ji odstranit ze spuštěných aplikací.
3. Restartujte mobilní telefon nebo zapněte režim Letadlo a znovu ho vypněte.

### 2.4.16. Odpojit zařízení (v závislosti na modelu)



U některých modelů stačí zmáčknout v nastavení položku „Odpojit zařízení“. U jiných (například A6 a A8) vás přístroj požádá o zrušení párování přes Bluetooth.

#### Tip:

Pokud nezrušíte připojení hodinek i v nastavení Bluetooth hodinky se Vám pak nepřipojí k jinému telefonu, neboť se hodinky budou snažit připojit k původnímu telefonu. Řešením je provést reset hodinek pomocí funkce přímo v hodinkách.

### 2.4.17. O aplikaci

V sekci „O aplikaci“ se dozvíte informace o svém modelu, verzi softwaru, sériové číslo svých hodinek/náramku atd.




## 2.4.18. Aktualizace firmwaru (v závislosti na modelu)


Kromě modelu ACTIVE A6 Black se dají všechny modely chytrých hodinek a náramků iGET aktualizovat bezdrátově přímo v aplikaci. Pro zjištění, zda není nějaká nová verze k dispozici, stačí v nastavení přejít do sekce „Aktualizace firmwaru“. Následně „Zkontrolovat aktualizaci“. V případě, že nějaká k dispozici je, začne se rovnou stahovat a nahrávat do vašeho zařízení.

## 2.4.19. Resetovat zařízení

Pokud chcete Resetovat zařízení, stačí v nastavení zmáčknout položku „Resetovat zařízení“ a následně potvrdit. Hodinky/náramek se tak vrátí do továrního nastavení a přijmete o veškerá data a nastavení v hodinkách. Aplikace si data z předešlých dní ponechá.



## 2.4.20. Odhlásit se



Poznámka: Během procesu aktualizace nevyvípnete zařízení tak, aby zařízení a telefon zůstaly v dostatečné vzdálenosti Bluetooth.

Pro odhlášení z aplikace iGET GO stačí ve spodní části nastavení zvolit položku „Odhlásit se“. Následně se ocitnete zpět na přihlašovací obrazovce iGET GO, kde máte možnost se znovu přihlásit nebo registrovat nový účet.

---

## 2.5. Tipy a triky

### 2.5.1. Nastavení aplikace iGET GO, pokud ji Android odpojuje

Každá verze Androidu řídí spotřebu elektrické energie z baterie telefonu různě, v některých případech je nutné nastavit optimalizace systému, aby automaticky Android nevypínal aplikace běžící na pozadí.

Důvodem ukončení spojení mezi aplikací/mobilním telefonem a hodinkami je tedy příslušná verze Androidu běžící v mobilním telefonu, která řídí chování a spotřebu běžících aplikací na pozadí mobilního telefonu nikoliv hodinky nebo aplikace.

**Vždy před nastavením níže uvedených optimalizací Androidu zkontrolujte, zda nejsou pro Váš mobilní telefon k dispozici aktualizace systému a pokud ano, nainstalujte je nejdříve. Nejaktuálnější popis nastavení najdete na webu.**

**a) Neoptimalizovat baterii u aplikace iGET GO** - nastavení v různých verzích Androidu může být lehce odlišné, nicméně otevřete Nastavení telefonu - položku Baterie - v horní části (tři tečky) zvolte položku Optimalizace výdrže baterie - zvolte zobrazení Všech aplikací - najděte aplikaci iGET GO - výběrem aplikace zvolte položku Neoptimalizovat a klikněte na tlačítko HOTOVO.

**b) Vyberte funkci DuraSpeed, pokud ji vaše verze Androidu obsahuje** - najděte aplikaci iGET GO - a zapněte ji.

**c) Přidání aplikace iGET GO do White Listu, pokud ji vaše verze Androidu obsahuje** - klikněte na levé tlačítko na displeji pro vyvolání vymazání aplikací z paměti - zvolte ikonu White List - a opět ji zapněte (ikona zamknutého zámku).

**d) Nastavení Zámku aplikace** - klikněte na tlačítko pro zobrazení seznamu spuštěných aplikací, najděte aplikaci iGET GO a posuňte aplikaci směrem dolů, následně klikněte na tlačítko Zamknout.

- Android 8 – potáhnutím prstem dolů se objeví nabídka se zámkem – klikněte na něj.

- Android 9 – prstem dlouze podržte aplikaci – klikněte na ikonu se zámkem.

- Android 10+ – klikněte na tři tečky zobrazující se nad oknem aplikace – opět ikona zámku.

**e) Zapnutá Poloha** - vždy mějte zapnutou Polohu v nastavení Androidu případně v rychlém menu.

**f) V případě, že nelze hodinky stále připojit tak, vypněte a zapněte znovu Bluetooth a znovu obnovte připojení hodinek v aplikaci. Poslední možností je pak vypnutí a zapnutí režimu Letadlo, které uvolní seknuté BT připojení v mobilním telefonu a znovu připojte hodinky k aplikaci pokud se nepřipojí automaticky.**

Videonávod pro daný model najdete na webu <http://www.iget.eu/cs/nositelnosti> nebo <http://www.youtube.com/embed/g2c0KrZPo4c>.

---

Každá značka mobilních telefonů a každá verze Androidu, to může mít jinak nastavené/postavené. Můžete také kontaktovat svého výrobce mobilního telefonu, aby Vám poslal postup jak nastavit JEHO verzi Androidu pro daný model, aby Vám nevypínala aplikace resp. BT připojení na pozadí po vypnutí displeje.

#### **Značky mobilních telefonů:**

- Xiaomi zde: <https://xm.cz/blog/jak-zabranit-ukoncovani-aplikaci/>
- Huawei/Honor:
  - musí mít aktualizovaný Android na poslední verzi
  - podrobné nastavení CZ: <http://www.iget.eu/cs/navod-nastaveni-huawei-honor>
  - podrobné nastavení výrobce:  
<https://consumer.huawei.com/cz/support/content/cs-cz00696776/>
- návod pro většinu značek v EN: <https://dontkillmyapp.com/>

Nemusí to být vždy 100% řešení neboť Android i takto může jednou začas zabránit připojení nebo odpojit Bluetooth pro používání aplikací.

#### **2.5.2. Další tipy**

Další tipy, návody, videonávody najdete na webu <http://www.iget.eu/cs/podpora-nositelnosti>.

Výhradní dovozce produktů iGET do EU:

INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky, 627 00 Brno

web: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2020 INTELEK spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.